

## 4. USANDO A ADEGA CLIMATIZADA




### AJUSTE DE TEMPERATURA

Sua adega possui dois compartimentos com controle de temperatura independentes para armazenar tipos diferentes de vinhos.

Após conectar o plugue na tomada, o painel mostrará automaticamente 15°C, nos dois compartimentos.





Para ajustar as temperaturas dos compartimentos, siga as instruções abaixo:

#### COMPARTIMENTO SUPERIOR:

- Pressione a tecla  "compartimento". O visor mostrará a temperatura do compartimento superior piscando, indicando que a temperatura pode ser ajustada.
- Ajuste a temperatura desejada usando as teclas  e .
- Durante o ajuste da temperatura, o painel de controle mostrará a sugestão de vinho de acordo com o ajuste.

**Importante:** Após fazer o ajuste, o visor voltará a exibir a temperatura anterior e gradativamente alcançará o ajuste desejado. Esse processo pode levar alguns minutos até que a temperatura ajustada seja mostrada no visor.

#### COMPARTIMENTO INFERIOR:

- Pressione a tecla  "compartimento". O visor mostrará a temperatura do compartimento superior piscando.
- Pressione novamente a tecla  "compartimento". O visor mostrará a temperatura do compartimento inferior piscando, indicando que a temperatura pode ser ajustada.
- Ajuste a temperatura desejada usando as teclas  e .
- Durante o ajuste da temperatura, o painel de controle mostrará a sugestão de vinho de acordo com o ajuste.

**Importante:** Após fazer o ajuste, o visor voltará a exibir a temperatura anterior e gradativamente alcançará o ajuste desejado. Esse processo pode levar alguns minutos até que a temperatura ajustada seja mostrada no visor.

### SUGESTÃO DE TEMPERATURA DOS VINHOS


Durante o ajuste de temperatura dos compartimentos, o painel de controle mostrará uma sugestão do tipo de vinho indicado para cada temperatura.

Veja abaixo as temperaturas recomendadas para resfriamento de vinhos e espumantes:

Tipo de vinho	Temperatura
Branco	8°C a 11°C
Espumante	8°C a 11°C
Rosé	12°C a 14°C
Tinto	15°C a 18°C

## ILUMINAÇÃO INTERNA

Para ligar/desligar a iluminação interna, pressione a tecla  localizada no lado direito do painel de controle.

Entre o visor dos compartimentos, há também um símbolo que indica se a luz interna está ligada ou desligada. Se  estiver aceso, indica que a iluminação interna está ligada, caso contrário a luz do símbolo estará apagada.

### IMPORTANTE:

- Sua adega foi desenvolvida exclusivamente para o armazenamento de garrafas de vinho e espumantes. Não armazene alimentos ou outros líquidos, visto que as temperaturas internas não são adequadas para esse fim.
- Procure abrir a porta somente o tempo necessário para colocar ou retirar as garrafas. Dessa forma, você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu produto.
- Recomenda-se manter a adega climatizada operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-la, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- Não armazene produtos tóxicos, remédios ou alimentos dentro de sua adega, pois podem contaminar as bebidas.

## 5. COMPONENTES DA ADEGA CLIMATIZADA

### PRATELEIRA PARA GARRAFA DE VINHO

Seu produto possui sete prateleiras aramadas, sendo que cinco delas possuem capacidade para armazenar **5 garrafas** e as outras duas prateleiras permitem armazenar mais **3 garrafas** em cada uma delas. Todas as prateleiras da adega permitem o armazenamento de garrafas com até **80 mm de diâmetro**.

A primeira prateleira do compartimento superior e a última do compartimento inferior permitem o armazenamento de garrafas com diferentes diâmetros.

Utilizando garrafas de 80 mm de diâmetro, é possível armazenar até **31 garrafas** em sua adega.



80 mm