

Limpeza e Manutenção

Limpendo sua Adegua

- Retire o cabo elétrico da tomada e remova todos os itens do interior da Adegua, inclusive as prateleiras e o cesto.
- Limpe as superfícies internas com uma solução de 250 ml de água morna e 2 colheres de sopa de bicarbonato.
- Lave as prateleiras e o cesto com água e detergente neutro.
- Limpe a parte externa da Adegua com água morna e detergente neutro. Enxágüe bem e seque com um pano macio limpo.
- Retire o excesso de água da esponja ou pano quando estiver limpando as áreas próximas ao painel de controle ou qualquer parte elétrica.

IMPORTANTE

Para evitar a desprogramação acidental da Adegua durante a limpeza, use a tecla “Trava”, conforme descrito na página 10, no item “Trava do Painel de Controle”.

Substituindo a Lâmpada

As Adegas possuem um moderno sistema de iluminação interna com *LED's*, ou seja, uma “lâmpada” de luz branca é formada com um conjunto de pequenos emissores de luz de estado sólido (componentes eletrônicos).

A substituição destas lâmpadas somente poderá ser feita por um técnico da Rede Nacional de Serviços Autorizados Electrolux.



Falta de Energia Elétrica

Na maioria das vezes a falta de energia elétrica é corrigida dentro de poucos minutos e não deve afetar a temperatura interna da sua Adega, desde que você evite abrir a porta do aparelho.

Se houver falta de energia por um longo período, você precisará tomar alguns cuidados para proteger os itens armazenados, conforme descrito no item “Período de Férias”.

Desligamento e Religamento

Se o cabo elétrico foi desconectado, houve falta momentânea de energia elétrica ou o aparelho foi desligado acidentalmente, você deve aguardar de 3 a 5 minutos antes de religar a Adega. Se você tentar ligá-la antes desse tempo, o aparelho não funcionará.

Período de Férias

- **Férias curtas:** Deixe a Adega funcionando durante as férias com menos de três semanas.
- **Férias longas:** Se o aparelho não será usado por alguns meses, retire todos os itens do interior da Adega e desconecte o cabo elétrico da tomada. Limpe e seque todas as superfícies internas. Para evitar a formação de odores e mofo, deixe a porta ligeiramente aberta.

Movendo a Adega

- Retire todos os itens do interior da Adega.
- Fixe com fita adesiva as prateleiras e o cesto na parte interna da Adega.
- Gire os pés niveladores para a posição mínima para evitar que eles sejam danificados.
- Fixe a porta para mantê-la fechada.
- Certifique-se de que a Adega ficará na posição vertical durante o transporte. Proteja as superfícies externas com uma capa ou alguma cobertura similar.

Dicas para Economizar Energia

- A Adega deve ser instalada na parte mais fria do ambiente, distante de fontes de calor e fora do alcance direto dos raios solares.
- Minimize o número de vezes que a porta da Adega é aberta. A cada abertura de porta uma parte do ar frio interno é perdida para o ambiente e o sistema gasta energia para atingir novamente a temperatura ajustada.
- Pelo mesmo motivo, quando abrir a porta da Adega, procure não deixar a mesma desnecessariamente aberta.

Solução de Problemas



Caso sua Adegas apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do aparelho, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

A Adegas não funciona

Fusível da residência queimado ou disjuntor desligado.

Substitua o fusível da residência ou ligue o disjuntor. A Adegas deve ser conectada a uma tomada exclusiva.

O cabo elétrico não está conectado.

Certifique-se de que o cabo elétrico foi devidamente conectado na tomada.

Não liga após uma queda rápida de energia elétrica.

Aguarde 5 minutos antes de religar a Adegas após o retorno da energia.

Não refrigera o suficiente

Ajuste de temperatura incorreto.

Ajuste a temperatura de acordo com o tipo de vinho armazenado. Veja a tabela da página 9.

Temperatura ambiente muito alta.

Quando a temperatura ambiente está muito alta a Adegas precisa ser ajustada para uma temperatura mais baixa.

A porta é aberta com muita frequência.

Abra a porta da Adegas somente quando necessário.

A porta não foi fechada completamente.

Certifique-se de que a porta foi totalmente fechada.

Não foram respeitadas as distâncias mínimas para a instalação.

É preciso deixar um espaço de 12cm nos lados e na parte traseira da Adegas para garantir a circulação do ar.

A borracha da porta não está vedando corretamente.

Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Liga e desliga com frequência

A temperatura ambiente está mais alta que o normal.	Quando a temperatura ambiente está muito alta a Adega precisa ser ajustada para uma temperatura mais baixa.
A porta é aberta com muita frequência.	Abra a porta da Adega somente quando necessário.
A porta não foi fechada completamente.	Certifique-se de que a porta está totalmente fechada.
Ajuste de temperatura incorreto.	Ajuste a temperatura de acordo com o tipo de vinho armazenado. Veja a tabela da página 9.
Não foram respeitadas as distâncias mínimas para a instalação.	É preciso deixar um espaço de 12 cm nos lados e na parte traseira da Adega para garantir a circulação do ar.
A borracha da porta não está vedando corretamente.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Vibração

Aparelho desnivelado.	Certifique-se de que a Adega está nivelada, com os 4 pés totalmente apoiados no chão.
-----------------------	---

A porta não fecha

Aparelho desnivelado.	Certifique-se de que a Adega está nivelada, com os 4 pés totalmente apoiados no chão.
A borracha da porta está suja.	Limpe a borracha da porta.
As prateleiras estão mal posicionadas.	Certifique-se de que as prateleiras estão bem encaixadas nas guias.

Ruídos

Chiados/borbulhas.	Você poderá ouvir um chiado devido ao fluxo do fluido refrigerante no sistema. Isso é normal.
--------------------	---

Estalos.	A contração e dilatação das paredes internas pode gerar pequenos estalos. Isso é normal.
----------	--

Aparelho desnivelado.	Certifique-se de que a Adegas está nivelada, com os 4 pés totalmente apoiados no chão.
-----------------------	--

Condensação de Água na Porta

Se a umidade relativa do ambiente estiver acima de 70%, pode acontecer condensação de água na porta da Adegas.	Isso é normal.
--	----------------