

16 Limpeza e Manutenção

MANUTENÇÃO DA SUA ADEGA DE VINHOS

Limpezas periódicas e a correta manutenção garantirão eficiência, alta performance e aumento da vida útil do seu aparelho. Os intervalos de tempo informados para a manutenção do seu aparelho são baseados em condições normais de uso.

Limpeza Externa (Quando Necessário)

Para a limpeza da porta, avental e gabinete deve-se utilizar uma solução de água morna com detergente neutro. Não use limpadores abrasivos ou a base de solventes. Use uma esponja macia e enxágüe com água limpa. Enxugue com um pano limpo e macio para evitar manchas.

Superfícies em Aço Inox

- Sua Adega em aço inox pode perder a cor se exposta a cloro, substâncias químicas para piscina, água salgada ou limpadores com alvejante.
- Mantenha a aparência do seu aparelho em aço inox como nova, polindo-o com um produto específico para aço inox uma vez por mês. Limpezas freqüentes removem os resíduos que podem causar oxidação. Alguns produtos, dependendo do local onde foram instalados, podem precisar de uma limpeza semanal.
- NÃO LIMPE COM ESPONJAS DE AÇO.
- NÃO USE LIMPADORES QUE NÃO SEJAM ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DE AÇO INOX (isso inclui limpadores para vidro, azulejos e armários).
- Se alguma superfície perder a cor ou estiver com manchas, limpe-a rapidamente com um produto específico para aço inox e um pano não-abrasivo. Limpe sempre na direção do acabamento escovado do inox.
- O USO DE ESPONJAS ABRASIVAS PODEM DEIXAR INOX FOSCO.
- A ferrugem que é deixada por muito tempo pode penetrar na superfície em aço inox, tornando-se impossível de ser removida.

CUIDADO

Produtos em aço inox expostos a cloro e umidade, como áreas de tratamento de água e piscina, podem sofrer a descoloração do inox. Descoloração por cloro é normal. Veja as instruções para limpeza externa do aparelho.

Limpeza interna (Quando Necessário)

- 1 Retire o plugue do cabo elétrico da tomada.
- 2 Limpe a parte interna do aparelho com uma solução de água morna com detergente neutro não-abrasivo.
- 3 Enxágüe com água limpa.
- 4 Seque com um pano limpo e macio.
- 5 Reconecte o plugue do cabo elétrico na tomada.

18 Solução de Problemas

Caso o seu aparelho apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado Electrolux, consulte a tabela a seguir e verifique se a causa da falha não é simples de ser resolvida. A tabela inclui informações sobre problemas comuns, suas possíveis causas e sugestões para solucioná-las.

Problema	Causa	Solução
Aparelho não resfria o suficiente. Verifique as temperaturas (veja o capítulo Ajustando a temperatura)	<ul style="list-style-type: none">• O controle está programado para uma temperatura muito alta.• As lâmpadas permaneceram acesas.• O fluxo de ar no avental está bloqueado.• A borracha da porta não está vedando adequadamente.	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste para uma temperatura mais baixa (mais fria). Aguarde 24 horas para que a temperatura estabilize.• Apague as lâmpadas tocando na tecla light.• O avental não deve ser obstruído. Veja o capítulo Instalação.• Ajuste a borracha da porta.
Aparelho muito frio. Verifique as temperaturas (veja o capítulo Ajustando a temperatura)	<ul style="list-style-type: none">• O controle está programado para uma temperatura muito baixa.	<ul style="list-style-type: none">• Ajustar para uma temperatura mais alta (mais quente). Aguarde 24 horas para que a temperatura estabilize.
As lâmpadas não acendem.	<ul style="list-style-type: none">• Falha no conjunto dos LED's.	<ul style="list-style-type: none">• Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
As lâmpadas não apagam quando a porta é fechada	<ul style="list-style-type: none">• A tecla light foi tocada.• O interruptor da porta não está fazendo contato.	<ul style="list-style-type: none">• Pressione a tecla light para apagar as lâmpadas manualmente.• Verifique se a porta está devidamente alinhada.
Alarmes soando	<ul style="list-style-type: none">• A porta está aberta.• Houve falta de energia elétrica.• A temperatura interna está muito alta.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a porta está devidamente fechada.• Aguarde 24 horas para que a temperatura estabilize.
O aparelho não foi energizado quando energia elétrica foi restaurada	<ul style="list-style-type: none">• O disjuntor foi acionado.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o fornecimento de energia elétrica.
A porta não fecha	<ul style="list-style-type: none">• As dobradiças da porta estão desalinhadas.• A borracha da porta não está vedando devidamente.	<ul style="list-style-type: none">• Solte as dobradiças e realinhe a porta. Fixe as dobradiças novamente.• Vire a borracha 180°.