

# Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, siga as instruções abaixo quando estiver usando a sua Adega Climatizada:

Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

Antes de descartar uma Adega sem uso, retire a porta para evitar que crianças fiquem presas dentro do aparelho.

Não limpe a Adega com produtos inflamáveis, pois os vapores podem causar risco de incêndio ou explosão.

Não armazene ou use gasolina ou quaisquer outros líquidos ou vapores inflamáveis próximos a esse ou qualquer outro eletrodoméstico para evitar risco de incêndio ou explosão.

Guarde essas instruções para futuras referências.

## Antes de Usar o Aparelho

Retire os materiais externos e internos da embalagem.

Certifique-se de que o aparelho contém os seguintes itens:

- 5 (modelo ACD28) ou 6 (modelo ACS33) prateleiras
- 1 cesto
- Manual de Instruções

Antes de conectar o cabo de alimentação na tomada, deixe a Adega na posição vertical por aproximadamente 2 horas. Isso reduz a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido ao manuseio durante o transporte.

Limpe as partes interna e externa da Adega com água morna e um pano macio.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.