

4 Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

- Não efetue reparos ou limpeza no aparelho antes de desconectá-lo da energia elétrica.
- Alterar ou cortar o cabo elétrico, retirar o cabo de alimentação, retirar o plugue do cabo de alimentação ou fazer ligação direta dos fios do cabo resulta na perda da garantia e pode causar ferimentos graves, incêndio ou danos à propriedade.
- Não levante o aparelho segurando pelo puxador da porta.

CUIDADO

- Limpe o condensador a cada três meses para evitar um baixo rendimento do aparelho, que pode resultar na perda da garantia.
- Tenha cuidado quando estiver movendo o aparelho, pois alguns cantos são cortantes e podem causar ferimentos pessoais. Use luvas de proteção quando estiver movendo ou reposicionando o aparelho.
- Nunca instale o aparelho atrás de portas fechadas. Certifique-se de que a grade frontal inferior não está sendo obstruída para evitar o funcionamento incorreto do aparelho, resultando na perda da garantia.
- Aguarde que a temperatura estabilize por 24 horas antes de abastecer o aparelho.

CUIDADO

- Em caso de substituições, use somente peças originais Electrolux. Peças não-originais podem causar danos ao aparelho e resultam na perda da garantia.

PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

Necessidade de aterramento. Este aparelho possui cabo elétrico com plugue de 3 pinos (aterramento) polarizados para proteger contra choques elétricos.

Se o local onde o aparelho será instalado não possui uma tomada tripolar com aterramento, contate um eletricista qualificado para fazer as alterações necessárias, de acordo com as normas locais.

IMPORTANTE

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Ele deve ser entregue a um centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.
- Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com o símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados dentro do aparelho.