

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Jamais deixe os queimadores do fogão acesos sem cobertura de panelas.
- Nunca flambe alimentos sobre o fogão, com o depurador ligado.
- No preparo de frituras, esteja sempre alerta, pois o óleo, altamente inflamável, pode provocar chamas na manta filtrante do depurador.
- A manta filtrante (1º filtro) deve ser trocada a cada 2 meses, e os filtros de carvão ativado (2º filtro) devem ser trocados a cada 4 meses, ou quando se verificar excesso de gordura.
- Nunca jogue água no aparelho.
- **Troca da lâmpada:** desligue o aparelho da tomada de força. Abra a tela filtrante e efetue a troca. Utilize sempre lâmpadas de 25W ou 40W.
- **Limpeza e conservação:** antes de iniciar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o plug da tomada de força. Na parte externa, utilize detergente neutro e um pano macio para limpeza do gabinete metálico, tela, painel frontal e lente da luminária. Nunca utilize removedores ou outras substâncias químicas abrasivas, pois poderão riscar ou deformar o produto. Para limpeza na parte interna, realize o mesmo procedimento, **cuidando para não molhar os filtros, o motor e as partes elétricas.**
- Deve haver uma ventilação adequada da sala quando o exaustor for utilizado no mesmo tempo com aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar iscos.