

COMO MONTAR E DESMONTAR CORRETAMENTE A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

Importante: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

1. Abertura da Tampa do Reservatório de Água (1). Aperte a parte superior da Trava de Fechamento (2). Levante a Tampa do Reservatório de Água (1) segurando a Trava de Fechamento (2) pela parte da frente.
2. Instalação do Porta Filtro (3). Gire o Bico Injetor de Água em sentido anti horário. Segure o Porta Filtro (3) pela aba e encaixe-o perfeitamente no Suporte do Porta Filtro (3). Reposicione o Bico Injetor de Água na posição correta girando-o em sentido horário até o travamento.
3. Instalação do Filtro Permanente (4). Gire o Bico Injetor de Água em sentido anti horário. Segure o Filtro Permanente (4) pela alça e encaixe-o perfeitamente no Porta Filtro (3). Reposicione o Bico Injetor de Água na posição correta girando-o em sentido horário até o travamento.
4. Bandeja para Resíduos Removível (8). Para retirá-la segure-a pela aba frontal, levante-a e puxe para fora. Para recolocá-la, encaixe primeiramente os dois pinos posteriores nas aberturas e abaixe a Bandeja para Resíduos Removível (8) encaixando-a na base.
5. Posicionamento das xícaras. Coloque e retire as xícaras, segurando-as pelas alças e posicione-as corretamente sob as bicas ajustando corretamente para garantir um escoamento correto do café sem vazamentos.

ANTES DE USAR A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

- Posicione o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Retire todos os calços de papelão e sacos plásticos do aparelho e seus acessórios.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem na parte interna do aparelho.
- É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto.
- Recoloque as partes destacáveis em seus lugares.
- Não coloque o aparelho muito perto de paredes ou móveis.
- Instale o seu aparelho em superfície firme, limpa e seca.
- Não coloque nada em cima do aparelho e não tape os orifícios de saída de vapor.
- Não instale a sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** encostada à parede ou em outros aparelhos. Para o funcionamento adequado do dispositivo precisa de espaço livre para a ventilação: pelo menos 20 cm do topo, 10 cm na parte de trás e 5 cm dos lados.

- Não utilize o aparelho sob armários ou prateleiras, ou inserido em nichos pequenos, pois ele gera vapor que poderá danificar móveis, paredes ou superfícies sensíveis a calor ou umidade.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem. Limpe também a Bandeja de Gotejamento.
- Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização de sua cafeteira, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo. (Siga as instruções de Como Preparar seu Café)
- Espere 10 minutos, desligue o Botão Lig/Desl (9) e jogue fora a água das xícaras.
- A sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** estará pronta para ser usada.

NOTA: Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado .

COMO UTILIZAR SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

A sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** tem capacidade de preparação de ATÉ 02 xícaras de aproximadamente 130 ml cada.

1. Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
2. Coloque água no Reservatório (10) até o nível MAX impresso no interior do Reservatório de Água (10).
3. Posicione as xícaras adequadamente embaixo das Saídas de Café (6).
4. Faça a CAFETEIRA funcionar somente com água em seu nível MAX. Posicione o Botão LIG/DESL na posição (I).
5. Desligue a cafeteira posicionando o Botão LIG/DESL na posição (0) e descarte a água quente das xícaras.
6. Meça o volume de água através das indicações 1 e 2 impressas no interior do Reservatório de Água (10) . A quantidade de água a ser colocada também depende da intensidade do café desejada. Para um café mais forte coloque menos água no reservatório.
7. Coloque o pó de café de sua preferência no Filtro Permanente (4) respeitando a capacidade máxima de duas Colheres Medidoras (5) rasas, caso contrário o café irá transbordar durante o preparo.
8. Nunca substitua o Filtro Permanente por qualquer outro similar.
9. Posicione o Botão LIG/DESL na posição (I). A Lâmpada Piloto irá se acender. Em alguns minutos se iniciará o processo de ebulição.
10. No final do preparo desligue a cafeteira posicionando o Botão LIG/DESL na posição (0). A Lâmpada Piloto irá se apagar. Espere até que o café pare de gotejar.
11. Sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** é ideal também para preparar seu chá. Siga as instruções de preparação de café, substituindo o pó de café pelo chá de sua preferência.

CUIDADOS ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

- Este aparelho gera calor e vapor durante o uso. Precauções de segurança devem ser observadas para evitar o risco de danos a pessoas ou a bens.
- Nunca incline o aparelho durante o uso para evitar vazamentos.
- Nunca obstrua o orifício de saída de vapor.
- É expressamente proibido cobrir o aparelho com tecidos ou outro material durante o funcionamento.
- Assegure-se de que a área interna do aparelho está sempre limpa e livre de resíduos e que nada está obstruindo a saída do café.
- Nunca transporte o aparelho segurando-o pela tampa.

ATENÇÃO

Jamais coloque açúcar, leite ou café no Reservatório de Água (10) de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.

DICAS IMPORTANTES:

- Os tempos de preparo do café podem ser maiores ou menores, de acordo com o gosto pessoal do usuário e quantidade de pó ou água utilizados.
- Abra a Tampa do Reservatório (1) sempre com muito cuidado, pois o vapor poderá escapar e causar queimaduras.
- Nunca ligue o seu aparelho sem que o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) estejam perfeitamente posicionados no interior do Suporte do Porta Filtro (4).
- Nunca ultrapasse a capacidade máxima de água do aparelho indicada no interior do Reservatório de Água (10).
- Não coloque pó de café em grande quantidade, pois provocará transbordamento do Filtro permanente (4) comprometendo a qualidade do café.
- Não se esqueça de limpar o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) no final de cada utilização.