

UTILIZANDO SEU PRODUTO

AJUSTANDO O RELÓGIO

Ligue a cafeteira na tomada. No visor irá aparecer 12:00h. Para fazer o ajuste do relógio, pressione o botão “Prog.” (programar) até aparecer no visor a palavra “clock”. Em seguida, o botão “Hora” deve ser pressionado até que atinja a hora desejada. Após definir a hora, pressione o botão “Min.” (minutos) para fazer o ajuste dos minutos. Definido o horário correto, aguarde por 10 segundos sem mexer nos botões de horas e ou minutos a palavra clock desaparecerá do visor.

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de passar o primeiro café, lave bem a jarra, a tampa da jarra e o filtro removível em água morna com detergente neutro. Enxágue e seque bem.

Limpe a parte interna da cafeteira utilizando água, repita o processo por duas vezes (veja como passar café nos próximos capítulos). Não coloque o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza, apenas água.

Nota: Ao final do primeiro ciclo, desligue a cafeteira e aguardar por dez minutos. Ligue o aparelho novamente e passe a segunda jarra de água.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

[01] Ligue a cafeteira na tomada conforme a tensão indicada no aparelho.

[02] Encha a jarra com água fria e depois despeje a mesma no reservatório. No reservatório de água você encontrará as medições da quantidade de água desejada. Não adicione açúcar na água.

[03] Coloque o filtro de papel no filtro removível e adicione a quantidade de pó de café de acordo com sua preferência.

[04] Coloque o filtro removível no seu local e observe atentamente se a posição de trava está correta. Feche a tampa.

[05] Coloque a jarra sobre a base de aquecimento.

[06] Para ligar o aparelho pressionar o botão “Liga/Desl” (liga e desliga). A luz azul irá acender indicando que o aparelho está em funcionamento.

[07] Caso você deseje servir o café antes de completar o ciclo, retire a jarra da base de aquecimento. A cafeteira automaticamente interrompe o processo e ao recolocar a jarra na posição original, ela retorna a operação.

Nota: Caso o processo de passar o café venha a ser interrompido, a cafeteira não irá se desligar após a retirada da jarra. Por isso, recoloque a jarra sobre a base

Manual de Instruções da Cafeteira Elétrica Oster – Day Light

de aquecimento logo após ter servido o café, assim você irá evitar o acúmulo e o transbordo de líquido dentro do filtro removível da cafeteira.

[08] Mantenha tampa da jarra no lugar para servir e para manter o café na temperatura ideal.

[09] Para manter o café quente, recoloque a jarra na base de aquecimento após servir. A base faz um ciclo automático que mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada.

Nota: A Cafeteira permanece ligada por um período de 2 horas no máximo, após este período ela desligará automaticamente.

[10] Desligue o aparelho quando a jarra estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo utilizada, pressionando o botão “Liga/Desl” (liga e desliga). As luzes apagadas indicam que o aparelho está desligado.

[11] Para passar uma segunda jarra de café, desligue o aparelho e aguarde por 10 minutos, permitindo assim que o aparelho esfrie.

Atenção: Caso o aparelho não tenha tempo suficiente para esfriar antes de ser utilizado novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais, causando a emissão de vapor através da abertura, podendo causar queimaduras.

Atenção: Sirva lentamente o café para evitar vazamentos pelo bico da jarra.

Atenção: Nunca reaqueça o café colocando a jarra sobre alguma superfície quente, como micro-ondas ou fogão.

Atenção: Utilize apenas água filtrada no recipiente de água. Nunca coloque café, açúcar ou qualquer outra substância no recipiente de água.

PROGRAMANDO SUA CAFETEIRA

[01] Para programar sua cafeteira, pressione o botão “Prog.” (programar) até aparecer no visor a palavra “Timer”. Em seguida aperte o botão “Hora” e ajuste a hora para passar o café, depois aperte o botão “Min.” (minutos) para fazer o ajuste dos minutos. Com o horário definitivamente ajustado aguarde por 10 segundos e aparecerá novamente a palavra hora.

[02] Para ativar a operação automática, pressione duas vezes o botão “Liga/Desl” (liga e desliga) até que a luz vermelha acenda.

[03] Quando chegar ao horário programado a luz azul acenderá e começará a passar o café. Para desligar a cafeteira, pressione o botão “Liga/Desl” (liga e desliga). A luz azul irá apagar, e a luz vermelha da programação irá acender. Pressionando o botão “Liga/Desl” (liga e desliga), novamente a luz vermelha irá apagar indicando que a cafeteira foi desligada.