

COMO LIMPAR A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

- Limpe o aparelho imediatamente após cada utilização.
- Certifique-se de que o plugue está desconectado da tomada.
- Retire o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) e lave-os com água morna e detergente neutro. Enxague-os bem e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha. Não é recomendável lavá-lo na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-lo permanentemente.
- Retire a Bandeja de Gotejamento e lave-a com água morna e detergente neutro. Enxague-a bem e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Lave bem a Tampa do Reservatório de Água (parte externa e superfície interna) com uma esponja macia e detergente. Retire qualquer resíduo de detergente com um pano úmido em água morna e enxugue bem.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- A base com o reservatório de água não deve ser submersa em água ou qualquer outro líquido.
- Para limpar as xícaras, basta lavá-las normalmente. Elas pode ser levadas a máquina de lavar louça.
- Não limpe o aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que umidade não penetre no sistema de aquecimento.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Não respingue água ou outros líquidos no corpo do aparelho.
- Repita a operação sempre que sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.

COMO GUARDAR A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

1. Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
2. Lave e seque todas as peças desmontáveis.
3. Monte o aparelho corretamente e feche a tampa com a Trava de Segurança.
4. Enrole o Cabo-Plugue e o Cordão de Alimentação antes de guardá-los para não danificá-los.
5. Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
6. Antes de guardar seu aparelho esteja certo de que o Reservatório de Água (10) está vazio, evitando assim, que no futuro a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à Sábado, das 7h às 20h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.mondialine.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas [inclusive crianças] com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.