

COMO LIMPAR A SUA PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA PRATIC COOK 3L PREMIUM

- Limpe o aparelho imediatamente após cada utilização.
- Certifique-se de que o plugue está desconectado da tomada.
- Depois de preparar o alimento, retire a Cuba Antiaderente. Para proteger seu revestimento, não use objetos metálicos ou ásperos na sua limpeza. Lave com água morna, com um pouco de detergente líquido e enxágue em água corrente. Depois de lavar, seque-a bem.

- Retire o Disco Interno de Vedação, puxando o pino central com cuidado, pois ele exerce pressão sobre o eixo. Retire cuidadosamente o Anel de Silicone. Lave as duas peças com água morna, com um pouco de detergente líquido e enxágue em água corrente. Depois de lavar, seque-as bem e encaixe novamente o Anel de Silicone, cuidadosamente, na borda do Disco.
- A parte interna da Tampa (4) deverá ser limpa após cada utilização com um pano umedecido com água morna e seca completamente com pano ou papel toalha.
- Lave bem a Tampa (parte externa e superfície interna) com uma esponja macia e detergente. Enxágue a Tampa com água morna e enxugue-a bem.
- Limpe a Válvula Flutuante para evitar o entupimento por alimentos: pressione-a para baixo com o auxílio de um palito e deixe-a sob água corrente.
- Limpe a Trava da Tampa para evitar o entupimento por alimentos: movimente a trava para cima e para baixo com o dedo sob a água corrente e, se necessário, retire o Anel de Silicone e lave os resíduos acumulados com a ajuda de uma escovinha. Seque bem o Anel de Silicone e recoloque-o no pino.
- Limpe a Válvula de Controle da Pressão retirando a proteção na parte interior da Tampa, com cuidado, e movimentando-a para cima e para baixo sob a água corrente.
- Retire cuidadosamente o Protetor da Válvula, lave-o em água corrente e recoloque-o no seu lugar original.

Nota: Todas as peças desmontáveis também podem ser lavadas em máquina de lavar louça.

- Certifique de que não restou qualquer resíduo de alimentos ou líquidos na parte interna do aparelho ou sobre a Placa de Aquecimento.
- O recipiente interno do aparelho, onde se localiza a Placa de Aquecimento, deve ser limpo apenas com um pano umedecido. Jamais derrame água ou qualquer outro líquido no interior do aparelho sem que a Cuba Antiaderente esteja corretamente instalada.
- Certifique de que não restou qualquer resíduo de alimentos ou líquidos na parte interna do aparelho ou sobre a Placa de Aquecimento.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Recomenda-se a limpeza do Coletor de Água (13) logo após o término de cada preparação. Retire-o e lave em água corrente com detergente neutro.
- Antes de guardar seu aparelho esteja certo de que o Coletor de Água (13) está vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não limpe o aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que umidade não penetre no motor.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Não respingue água ou outros líquidos no corpo do aparelho.
- Enxugue bem a panela antes do armazenamento.
- Repita a operação sempre que sua **PANELO DE PRESSÃO ELÉTRICA PRATIC COOK 3L PREMIUM** ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.

COMO GUARDAR A PANELO DE PRESSÃO ELÉTRICA PRATIC COOK 3L PREMIUM

1. Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
2. Lave e seque todas as peças desmontáveis.
3. Monte o aparelho corretamente e feche a Tampa com a Trava de Segurança.
4. Enrole o Cabo-Plugue e o Cordão de Alimentação antes de guardá-los para não danificá-los.
5. Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Display não acende.	Não há alimentação elétrica.	Verificar se há corrente elétrica na casa. Verificar se o plugue não está frouxo na tomada elétrica. Certificar-se de ter ligado a panela.
Tampa não fecha corretamente.	O anel de vedação não foi instalado corretamente.	Reinstalar corretamente o anel de vedação.
Escapamento de ar pela borda da tampa.	A trava de segurança está bloqueada.	Remover a pressão e posicionar o disco de vedação
A válvula para controle da pressão não sobe.	A tampa não foi bem fechada. O anel de vedação não foi bem instalado. A válvula para controle da pressão está na posição errada. Quantidade insuficiente de alimento ou de água.	Fechar novamente a tampa, travando-a bem. Instalar o anel de vedação. Limpar o anel de vedação.
O timer não inicia a contagem.	A temperatura não atingiu o valor correto.	Colocar o seletor na posição inicial e verificar se o produto está ligado. Remover a pressão residual e verificar se a cuba ou o disco de vedação estão bem encaixados.
Os Alimentos ficam crus ou muito duros.	O tempo de funcionamento programado foi muito curto.	Ajustar o tempo de cozimento.