


PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar qualquer aparelho elétrico é importante seguir as precauções básicas de segurança para evitar riscos de incêndio, descarga elétrica e/ou lesões:

1. **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR SUA CAFETEIRA.**
2. **NÃO** toque nas superfícies quentes da cafeteira .
3. Para se proteger de descargas elétricas, não mergulhe o fio ou a cafeteira na água ou em outros líquidos.
4. Desligue a cafeteira e desconecte o fio da tomada quando a mesma ou seu relógio não estiverem em uso, espere até que a cafeteira tenha esfriado antes de colocar ou retirar peças e antes da limpá-la.
5. **NÃO** use nenhum aparelho com fio ou plugue danificados, caso o aparelho esteja apresentando falhas, ou quando apresentar qualquer tipo de avaria ou se tiver caído no chão. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster® para que seja revisado ou reparado.
6. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante da cafeteira podem causar incêndios, descargas elétricas ou lesões corporais.
7. **NÃO** utilize a cafeteira ao ar livre.
8. **NÃO** deixe que o fio fique pendurado na borda de uma mesa ou balcão, nem que entre em contato com superfícies quentes.
9. **NÃO** coloque a cafeteira próxima ou sobre uma boca de fogão a gás ou elétrico, ou em um forno quente.
10. Para desligar da tomada, coloque o controle na posição de DESLIGADO e depois retire o plugue da tomada.
11. Coloque a cafeteira sobre uma superfície sólida e nivelada para evitar a interrupção do fluxo de ar embaixo da mesma.
12. **NÃO** utilize essa cafeteira para fins que não sejam aqueles para o quais ela foi desenvolvida.
13. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que **NÃO** brinquem com o aparelho elétrico. É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.
14. Este aparelho não deve ser usado com um timer externo ou um sistema de controle remoto separado.
15. Este aparelho elétrico foi desenvolvido para usos doméstico e similares, tais quais; para uso de funcionários na cozinha de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de campo, por hóspedes de hotéis, pousadas, albergues e outros tipos de ambientes hoteleiros.

16. Este aparelho não foi desenvolvido para funcionar através de um timer externo nem um sistema de controle remoto.

ESTA CAFETEIRA FOI DESENVOLVIDA SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CUIDADO E USO DA JARRA

Siga as instruções abaixo para reduzir ou eliminar o risco da jarra quebrar:

- a. Esta jarra foi desenvolvida para ser utilizada com a sua cafeteira Oster®, portanto nunca deverá ser usada sobre a boca de um fogão, em um forno ou em um micro-ondas.
- b. Quando estiver quente, **NÃO** coloque a jarra de vidro sobre uma superfície fria ou molhada.
- c. **NÃO** utilize a jarra se a mesma estiver rachada, ou se a alça estiver quebrada.
- d. **NÃO** lave a jarra com sapólio, palha de aço nem qualquer outro material abrasivo.
- e. Jogue a jarra fora imediatamente, se o conteúdo evaporar nela ou ferver.
- f. Mantenha a jarra longe de objetos cortantes, que risquem ou evite o manuseio brusco.

CUIDADO: Para reduzir o risco de incêndios, ou descargas elétricas não abra ou retire nenhuma das tampas que vedam o interior da cafeteira. Não existe nenhuma peça no interior da cafeteira que possa ser trocada pelo usuário. Somente um técnico qualificado da rede de assistência técnica credenciada poderá consertar sua cafeteira.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA AJUSTAR O FIO

1. O aparelho tem um fio curto para reduzir o risco de tropeços ou que fique enganchado em objetos.
2. Um fio de extensão poderá ser usado sempre e quando forem tomadas as devidas precauções para evitar tropeços e acidentes.
3. Caso seja usado um fio de extensão, a especificação técnica do mesmo deverá ser igual ou superior à do aparelho. O fio de extensão deve ser posicionado de maneira que não fique pendurado na borda do balcão ou mesa onde possa causar tropeços ou possa ser puxado sem querer por uma criança.