



1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções e guarde estas recomendações de segurança.
2. Apenas ligue o plugue em uma tomada ligada ao fio terra. A tensão elétrica (voltagem) deve coincidir com os detalhes constantes na placa de características. O uso de uma conexão incorreta tornará a garantia nula e pode ser perigoso.
3. Este aparelho destina-se a ser usado exclusivamente em ambientes domésticos. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado nas aplicações seguintes (a garantia não cobre tais aplicações):
 - cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros locais de trabalho;
 - residências rurais;
 - utilização direta por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos hoteleiros como pousadas, por exemplo;
4. O seu aparelho destina-se ao uso doméstico e apenas em seu interior, em altitude inferior a 3400 m.
5. Em caso de utilização indevida ou falha em atender às instruções de utilização, o fabricante não aceita ser responsabilizado e a garantia perde a sua validade.
6. Nós recomendamos o uso das cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® desenvolvidas e testadas na máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elas foram desenvolvidas para interagir uma com a outra e esta interação resulta na qualidade pela qual o NESCAFÉ® Dolce Gusto® é conhecida. Cada cápsula foi desenvolvida para preparar uma bebida perfeita, e não pode ser reutilizada.
7. Não remova as cápsulas quentes com as mãos. Utilize alguma proteção, como luvas térmicas.
8. Utilize o produto em uma superfície plana, estável e resistente ao calor, longe de fontes de calor ou respingos de água.
9. Para proteger contra fogo, choques elétricos e ferimentos em pessoas, não mergulhe o cabo, o plugue ou o produto em água ou outro líquido. Nunca toque o cabo de força com as mãos molhadas. Não encher o reservatório de água em excesso.
10. Em caso de emergência, remover imediatamente o plugue da tomada.
11. Permanecer alerta sempre que o aparelho for utilizado próximo de crianças. Manter o aparelho / o cabo de força / o suporte para cápsula fora do alcance das crianças. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o o aparelho. Não deixe o aparelho sem assistência durante a preparação da bebida.
12. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Pessoas que tenham compreensão limitada ou não compreendam a operação e utilização deste produto devem primeiro ler e compreender totalmente o conteúdo do manual de instruções; sempre que necessário devem buscar orientação adicional referente à operação e ao uso do produto junto com a pessoa responsável por sua segurança.
13. Não utilizar o aparelho sem o suporte para xícaras e o suporte de gotejo, exceto quando for utilizada uma xícara muito pequena. Não utilizar este aparelho para preparar água quente.
14. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
15. Após a utilização do aparelho, remover sempre a cápsula e limpar o suporte para cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente o suporte de gotejo e o recipiente para depósito de cápsulas utilizadas. Para pessoas alérgicas a produtos lácteos: enxaguar o suporte para cápsulas, de acordo com as instruções de limpeza.
16. Desligar o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em utilização.
17. Desligar o plugue da tomada antes da limpeza do aparelho. Deixar esfriar o aparelho, antes de instalar ou remover os seus componentes para limpeza. Não limpar o aparelho com água ou líquidos abundantes, nem mergulhá-lo em qualquer líquido. Não limpar o aparelho em água corrente. Não limpar o aparelho com detergentes. Limpar o aparelho apenas com uma esponja/escova macia. O reservatório de água deve ser limpo com uma escova para mamadeiras.
18. Nunca ligue a máquina de cabeça para baixo.
19. Em caso de ausência prolongada, por exemplo férias, esvazie, limpe e desligue o aparelho. Enxaguar o aparelho antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento antes da reutilização do aparelho após um período longo.
20. Não desligue o aparelho durante o processo de descalcificação. Enxague o reservatório de água e limpe o produto para evitar resíduos do agente descalcificante.

Manual de Instruções da Cafeteira Arno – Dolce Gusto Drop



21. Quaisquer operações, que não sejam limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas em uma das Assisências Técnicas Autorizadas indicadas pela linha de assistência do NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Não desmontar o aparelho e não colocar objetos nas aberturas.
22. Em caso de utilização intensiva do aparelho sem que lhe seja permitido esfriar, o aparelho é desligado temporariamente com a luz indicadora vermelha do botão liga/desliga piscando. Este desligamento temporário destina-se a proteger o aparelho contra o superaquecimento. Desligue o aparelho durante 20 minutos para permitir que ele esfrie.
23. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificados. Caso o cabo de força esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu representante autorizado ou pessoas qualificadas a fim de evitar perigo. Não opere qualquer produto que funciona mal ou tenha sido danificado de alguma forma. Retire o cabo de força da tomada imediatamente. Encaminhe o produto danificado ao serviço de assistência autorizada indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
24. O uso de peças ou acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.
25. Não deixe o cabo de força pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes ou afiadas. Não permitir que o cabo balance (risco de tropeços). Nunca toque o cabo com as mãos molhadas.
26. Não deixar o cabo sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
27. Para desligar o aparelho, pressionar o botão liga/desliga e remover o plugue da tomada. Não retirar o plugue da tomada puxando o cabo elétrico.
28. Sempre insira o suporte para cápsulas no aparelho para preparar uma bebida. Não puxe o suporte para cápsulas antes que o indicador pare de piscar. O aparelho não funciona sem o suporte para cápsulas.
29. Nunca coloque os dedos por baixo do bico de saída de bebidas durante a preparação.
30. Não toque a agulha do bocal de saída de bebidas.
31. Nunca transporte o aparelho segurando-o pelo compartimento de extração.
32. O suporte para cápsulas está equipado com ímãs permanentes. Evite colocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser danificados por magnetização, por exemplo, cartões de crédito e outros suportes de dados, fitas de vídeo, televisores e monitores de computadores com tubos de imagem, relógios mecânicos, aparelhos auditivos e alto-falantes.
33. Pacientes com marcapasso ou desfibriladores: não coloque o suporte para cápsulas próximo ao marcapasso ou desfibrilador.
34. Caso a tomada não coincida com o plugue do produto, solicite a troca do plugue por um tipo apropriado junto ao serviço de pós venda identificado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
35. A embalagem do aparelho é fabricada com materiais recicláveis. Contate as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. O aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
36. Para mais informações sobre a utilização do aparelho, consulte o manual de instruções em www.nescafe-dolcegusto.com.br ou ligue para a nossa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
37. Esteja ciente de que o produto usa energia elétrica mesmo quando estiver em modo econômico (0.4 W/hora).



A fim de reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não remova a tampa. Não há peças que necessitem da assistência do usuário. Reparos devem ser efetuados apenas por técnicos autorizados.

A garantia não cobre aparelhos que não funcionem ou não funcionem apropriadamente porque não receberam a manutenção adequada.