

Manual de instruções – Masterblender Explore 6 Electrolux

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance das crianças. Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou recebido instrução relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
O aparelho apenas poderá ser ligado a uma fonte de alimentação cuja tensão e frequência estejam em conformidade com as especificações constantes na placa de informação!
Nunca utilize nem pegue no aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado, ou o compartimento estiver danificado.
Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados, terão de ser substituídos pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação quando este for deixado sem supervisão, bem como antes de montar, desmontar e limpar.
Nunca toque nas lâminas ou nos acessórios com as mãos ou com quaisquer ferramentas quando o aparelho estiver ligado à corrente.
As lâminas e os acessórios são muito afiados! Perigo de lesões!
Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro tipo de líquido.
Não ultrapasse o volume de enchimento máximo indicado nos aparelhos.
Nunca processe líquidos muito quentes (máx. de 90 °C).
Não utilize este aparelho para misturar tinta. Perigo, pode resultar em explosão!
Nunca utilize o aparelho sem a tampa colocada.
Não deixe que o cabo de alimentação toque em superfícies quentes ou fique pendurado da borda da mesa ou do balcão.
Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes que não sejam especificamente recomendados.
Não triture substâncias duras ou secas na jarra.
Mantenha as mãos e os utensílios fora do Masterblender durante o funcionamento, para reduzir o risco de ferimentos graves ou danos no Masterblender.
Certifique-se de que o Masterblender está desligado antes de removê-lo do suporte.
Tenha cuidado quando manusear as lâminas de corte afiadas, quando esvaziar e limpar a jarra.
Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no aparelho, uma vez que a criação repentina de vapor poderá causar salpicos.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer possíveis danos decorrentes de uma utilização imprópria ou incorreta
CUIDADO: De forma a evitar perigos provocados pela reposição acidental do sistema de corte térmico, este aparelho não pode ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja ligado e desligado frequentemente pelos fornecedores de serviços públicos.
CUIDADO: Manuseie com cuidado, as lâminas são muito afiadas! Todas as peças, exceto a base do Masterblender podem ser lavadas na máquina de lavar louças.
Não utilize este equipamento por mais de 2 minutos contínuos ao processar cargas pesadas. Após a utilização por 2 minutos com cargas pesadas, este aparelho deverá esfriar totalmente.
NÃO UTILIZAR SEM TER A TAMPA NO DEVIDO LUGAR.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

3004-8778

(Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778

(Demais Regiões)

Lembre-se! Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.