

1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções e guarde estas recomendações de segurança. Todo tipo de má utilização do dispositivo pode resultar em ferimento potencial.

Em caso de utilização indevida ou em contravenção das instruções de utilização, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e cancelará a respectiva garantia.

A garantia não cobre aparelhos que não funcionam ou não funcionam apropriadamente porque não receberam manutenção e/ou não foram descalcificados.

USO PREVISTO

1. Este aparelho destina-se a ser usado exclusivamente em ambientes domésticos. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado nas aplicações seguintes e a garantia não cobre tais aplicações:
 - cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - residências rurais;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do tipo residencial;
 - ambientes como pousadas;
2. O seu aparelho destina-se ao uso doméstico e apenas em seu interior, em altitude inferior a 3400 m.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

3. Apenas conecte o dispositivo em uma tomada ligada ao fio terra. A tensão elétrica (voltagem) deve coincidir com os detalhes constantes na placa de características. O uso de uma conexão incorreta tornará a garantia nula e pode ser perigoso.
4. Para proteger contra fogo, choques elétricos e ferimentos em pessoas, não mergulhe o cabo, o plugue ou o produto em água ou outro líquido. Evite respingos no plugue. Nunca toque o cabo de força com as mãos molhadas. Não encher o reservatório de água em excesso.
5. Em caso de emergência, remova imediatamente o plugue da tomada.
6. Tirar o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
7. Para desconectar, remover o plugue da tomada. Não retirar o plugue da tomada puxando o cabo elétrico.
8. Não deixe o cabo de força pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes ou afiadas. Não permitir que o cabo balance (risco de tropeços). Nunca toque o cabo com as mãos molhadas.
9. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificados. Caso o cabo de força esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu representante autorizado ou pessoas qualificadas a fim de evitar perigo. Não opere qualquer produto que funciona mal ou tenha sido danificado de alguma forma. Retire o cabo de força da tomada imediatamente. Encaminhe o produto danificado ao serviço de assistência autorizada indicado pela linha

de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Caso o plugue da tomada não coincida com o plugue do produto, solicite a troca do plugue por um tipo apropriado junto ao serviço de pós venda atribuído pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

CONDIÇÕES DE USO

11. Utilize o produto em uma superfície plana, estável e resistente ao calor, longe de fontes de calor ou respingos de água.
12. Não utilizar o aparelho sem o suporte para xícaras e suporte de gotejamento, exceto quando for utilizada uma xícara muito grande. Não utilizar este aparelho para preparar água quente.
13. Nunca ligue a máquina de cabeça para baixo.
14. O uso de peças ou acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.
15. Não deixar o cabo sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
16. Nunca coloque os dedos por baixo do bico de saída de bebidas durante a preparação.
17. Não toque o injetor da cabeça da máquina.
18. Nunca transporte o aparelho segurando-o pelo compartimento de extração.
19. O suporte para cápsulas está equipado com um ímã permanente. Evite colocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser danificados por magnetização, por exemplo, cartões de crédito e outros suportes de dados, fitas de vídeo, televisores e monitores de computadores com tubos de imagem, relógios mecânicos, aparelhos auditivos e alto-falantes.
20. Não desligue o aparelho durante o processo de descalcificação. Enxague o reservatório de água e limpe o produto para evitar resíduos do agente descalcificante.
21. Em caso de ausência prolongada, por exemplo férias, esvazie, limpe e desligue o aparelho. Enxaguar o aparelho antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento antes da reutilização do aparelho após um período longo.
22. Recomendamos usar as cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® desenvolvidas e testadas para a máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elas foram desenvolvidas para interagirem juntas – a interação garante a qualidade da bebida pela qual o NESCAFÉ® Dolce Gusto® é conhecido. Cada cápsula foi concebida para preparar uma bebida perfeita e não deve ser reutilizada.
23. Não remova as cápsulas quentes manualmente. Sempre use a manopla do suporte para cápsulas para descartar as cápsulas usadas.
24. Sempre insira o suporte para cápsulas no aparelho para preparar uma bebida. Não puxe o suporte para cápsulas antes que o indicador luminoso pare de piscar. O aparelho não

funciona sem o suporte para cápsulas.

25. Aparelhos equipados com alavanca de perfuração: podem ocasionar queimaduras caso a alavanca seja aberta durante os ciclos de preparo da bebida. Não levante a alavanca de perfuração antes que as luzes na máquina parem de piscar.
26. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
27. Após a utilização do aparelho, remover sempre a cápsula e limpar o suporte de cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente o gaveta de recolha de pingos e o recipiente para depósito de cápsulas utilizadas. Aqueles que sofrem de alergias alimentares devem enxaguar o aparelho de acordo com o procedimento de limpeza.
28. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso e as caixas plásticas podem estar quentes ao toque durante vários minutos durante o uso.
29. Pacientes com marcapasso ou desfibriladores: não coloque o suporte para cápsulas próximo ao marcapasso ou desfibrilador.
30. A embalagem do aparelho é fabricada com materiais recicláveis. Contatar as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. O aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
31. O aparelho não deve ser colocado em um armário quando estiver sendo usado.

CRIANÇAS

32. Mantenha o produto e seu cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. Crianças não devem brincar com o aparelho.
33. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais, pessoas que possuem capacidade física, sensorial ou mental restrita, ou por pessoas que não tenham experiência e conhecimentos suficientes, somente se receberem instruções e supervisão referentes ao uso do aparelho de modo seguro e se compreenderem os perigos envolvidos.
34. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Pessoas que tenham compreensão limitada ou não compreendam a operação e utilização deste produto devem primeiro ler e compreender totalmente o conteúdo do manual de instruções; sempre que necessário devem buscar orientação adicional referente à operação e ao uso do produto junto com a pessoa responsável por sua segurança.
35. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o o aparelho.
36. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
37. Crianças não devem usar o aparelho como um brinquedo.

MANUTENÇÃO

38. Tirar o plugue da tomada antes da limpeza. Deixar esfriar o aparelho, antes de instalar ou remover os seus componentes para limpeza. Não limpar o aparelho com água ou líquidos abundantes, nem mergulhá-lo em qualquer líquido. Não limpar o aparelho em água corrente. Não limpar o aparelho com detergentes. Limpar a parte externa do aparelho com um pano levemente umedecido. O reservatório de água deve ser limpo com uma esponja/escova macia, como as de mamadeira.
39. Quaisquer operações, que não sejam limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas em um dos centros de assistência pós-venda indicados pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Não desmontar o aparelho e não colocar objetos nas aberturas.
40. A fim de evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, não tente remover qualquer peça do produto, para repará-lo. Não há peças que necessitem da assistência do usuário. Reparos devem ser efetuados apenas por técnicos autorizados.
41. Para mais informações sobre a utilização do aparelho, consulte o manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para a nossa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECICLAGEM

APENAS PARA MERCADOS EUROPEUS: Pense no meio-ambiente!



O aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

Deixe-o em um local público de coleta de detritos em um centro de serviços aprovado, onde será descartado apropriadamente. A Diretriz Europeia 2012/19/EU relativa aos aparelhos elétricos e eletrônicos usados (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) estipula que aparelhos domésticos usados não devem ser descartados no lixo municipal normal sem separação residual. Aparelhos velhos devem ser coletados em separado para otimizar a separação e a reciclagem de suas peças e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente.