

## 1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. ARNO, atento com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a cada nova utilização. Delas depende o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.
2. Apenas conecte o dispositivo em uma tomada ligada ao fio terra. A tensão elétrica (voltagem) deve coincidir com os detalhes constantes na placa de características. O uso de uma conexão incorreta tornará a garantia nula e pode ser perigoso.
3. Este aparelho destina-se a ser usado exclusivamente em ambientes domésticos. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado nas aplicações seguintes e a garantia não cobre tais aplicações:
  - cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - residências rurais;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do tipo residencial;
  - ambientes como pousadas;
4. O seu aparelho destina-se ao uso doméstico e apenas em seu interior, em altitude inferior a 3400 m.
5. Em caso de utilização indevida ou em contravenção das instruções de utilização, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e cancelará a respectiva garantia.
6. Recomendamos usar as cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® desenvolvidas e testadas para a máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elas foram desenvolvidas para interagirem juntas - a interação garante a qualidade da bebida pela qual o NESCAFÉ® Dolce Gusto® é conhecido. Cada cápsula foi concebida para preparar uma bebida perfeita e não deve ser reutilizada.
7. Não remova as cápsulas quentes com as mãos.
8. Utilize o produto em uma superfície plana, estável e resistente ao calor, longe de fontes de calor ou respingos de água.
9. Para proteger contra fogo, choques elétricos e ferimentos em pessoas, não mergulhe o cabo, o plugue ou o produto em água ou outro líquido. Evite respingos no plugue. Nunca toque o cabo de força com as mãos molhadas. Não encher o reservatório de água em excesso.
10. Em caso de emergência, remova imediatamente o plugue da tomada.
11. Permanecer alerta sempre que o aparelho for utilizado próximo de crianças. Manter o aparelho / o cabo de força / o suporte para cápsula fora do alcance das crianças. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho. Não deixe o aparelho sem assistência durante a preparação da bebida.
12. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Pessoas que tenham compreensão limitada ou não compreendam a operação e utilização deste produto devem primeiro ler e compreender totalmente o conteúdo do manual de instruções; sempre que necessário devem buscar orientação adicional referente à operação e ao uso do produto junto com a pessoa responsável por sua segurança.
13. Não utilizar o aparelho sem o suporte para xícaras e suporte de gotejamento, exceto quando for utilizada uma xícara muito grande. Não utilizar este aparelho para preparar água quente.
14. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
15. Após a utilização do aparelho, remover sempre a cápsula e limpar o suporte para cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente a gaveta de recolha de pingos e também o recipiente para depósito de cápsulas utilizadas (se disponível). Aqueles que sofrem de alergias alimentares devem enxaguar o aparelho de acordo com o procedimento de limpeza.
16. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso e as caixas plásticas podem estar quentes ao toque durante vários minutos durante o uso.
17. Tirar o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
18. Tirar o plugue da tomada antes da limpeza. Deixar esfriar o aparelho, antes de instalar ou remover os seus componentes para limpeza. Não limpar o aparelho com água ou líquidos abundantes, nem mergulhá-lo em qualquer líquido. Não limpar o aparelho em água corrente. Não limpar o aparelho com detergentes. Limpar a parte externa do aparelho com um pano levemente umedecido. O reservatório de água deve ser limpo com uma esponja/escova macia, como as de mamadeira.
19. Nunca ligue a máquina de cabeça para baixo.
20. Em caso de ausência prolongada, por exemplo férias, esvazie, limpe e desligue o aparelho. Enxaguar o aparelho antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento antes da reutilização do aparelho após um período longo.
21. Não desligue o aparelho durante o processo de descalcificação. Enxague o reservatório de água e limpe o produto para evitar resíduos do agente descalcificante.
22. Quaisquer operações, que não sejam limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas em um dos centros de assistência pós-venda indicados pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Não desmontar o aparelho e não colocar objetos nas aberturas.
23. Em caso de utilização intensiva do aparelho sem que lhe seja permitido esfriar, o aparelho é desligado temporariamente com a luz indicadora vermelha do botão liga/desliga piscando.

Este desligamento temporário destina-se a proteger o aparelho contra o superaquecimento. Desligue o aparelho durante 20 minutos para permitir que ele esfrie.

24. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificados. Caso o cabo de força esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu representante autorizado ou pessoas qualificadas a fim de evitar perigo. Não opere qualquer produto que funciona mal ou tenha sido danificado de alguma forma. Retire o cabo de força da tomada imediatamente. Encaminhe o produto danificado ao serviço de assistência autorizada indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
25. O uso de peças ou acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.
26. Não deixe o cabo de força pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes ou afiadas. Não permitir que o cabo balance (risco de tropeços). Nunca toque o cabo com as mãos molhadas.
27. Não deixar o cabo sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
28. Para desconectar, remover o plugue da tomada. Não retirar o plugue da tomada puxando o cabo elétrico.
29. Sempre insira o suporte para cápsulas no aparelho para preparar uma bebida. Não puxe o suporte para cápsulas antes que o indicador luminoso pare de piscar. O aparelho não funciona sem o suporte para cápsulas.
30. Aparelhos equipados com alavanca de perfuração: podem ocasionar queimaduras caso a alavanca seja aberta durante os ciclos de preparo da bebida. Não levante a alavanca de perfuração antes que as luzes na máquina parem de piscar.
31. Nunca coloque os dedos por baixo do bico de saída de bebidas durante a preparação.
32. Não toque o injetor da cabeça da máquina.
33. Nunca transporte o aparelho segurando-o pela cabeça da máquina.
34. O suporte para cápsulas está equipado com um ímã permanente. Evite colocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser danificados por magnetização, por exemplo, cartões de crédito e outros suportes de dados, fitas de vídeo, televisores e monitores de computadores com tubos de imagem, relógios mecânicos, aparelhos auditivos e alto-falantes.
35. Pacientes com marcapasso ou desfibriladores: não coloque o suporte para cápsulas próximo ao marcapasso ou desfibrilador.
36. Caso o plugue da tomada não coincida com o plugue do produto, solicite a troca do plugue por um tipo apropriado junto ao serviço de pós venda atribuído pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
37. A embalagem do aparelho é fabricada com materiais recicláveis. Contatar as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. O aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
38. Mantenha o produto e seu cabo fora do alcance de crianças com

idade inferior a 8 anos. Crianças não devem brincar com o aparelho.

39. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais, pessoas que possuem capacidade física, sensorial ou mental restrita, ou por pessoas que não tenham experiência e conhecimentos suficientes, somente se receberem instruções e supervisão referentes ao uso do aparelho de modo seguro e se compreenderem os perigos envolvidos.
40. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.



A fim de evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, não tente remover qualquer peça do produto, para repará-lo. Não há peças que necessitem da assistência do usuário. Reparos devem ser efetuados apenas por técnicos autorizados.

41. Para mais informações sobre a utilização do aparelho, consulte o manual de instruções em [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) ou ligue para a nossa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.