

► Introdução

O cozimento sob pressão retém o vapor enquanto a panela estiver vedada. Alimentos que necessitam tradicionalmente de longo tempo de cozimento irão cozinhar até 70% mais rápido do que os métodos tradicionais. Estes alimentos incluem ensopados, sopas, aipim, carnes, lentilha, feijão, pinhão e risotos. A panela vedada previne que vitaminas e sais minerais se percam. Nutrientes e vitaminas são retidos durante o processo de cozimento.

► Informação importante

É importante ler cuidadosamente estas instruções antes de usar sua panela de pressão. Estas orientações são fornecidas com o interesse em sua segurança e devem ser mantidas para futura utilização.

Esta panela de pressão foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico e para a finalidade prevista. Esta panela de pressão não é adequada para uso comercial. Não utilize debaixo de armários suspensos. O vapor liberado pode causar danos. Cheque regularmente e antes do uso se a válvula limitadora de pressão, a trava de segurança da tampa e a válvula flutuante não estão bloqueadas.

Esteja ciente de que alguns alimentos, como molho de maçã, mirtilo, cevada, aveia e outros cereais, ervilhas, ruibarbo e todas as massas podem gerar espuma e resíduos que podem entupir a válvula limitadora de pressão. O cozimento deste tipo de alimento deve ser feito seguindo-se estritamente as recomendações deste manual, caso contrário recomenda-se evitar o preparo neste produto. Sempre use uma pequena quantidade de óleo ou manteiga para prevenir formação de espuma.

Ao contrário das panelas de pressão tradicionais, a panela elétrica de pressão da Electrolux é silenciosa. Assim que a panela finaliza o tempo de aquecimento e começa a ganhar pressão, o vapor é contido dentro da panela durante o processo de pressurização.



► Índice

Pág.

- ③ Informações de segurança
- ④ Especificações técnicas
- ⑤ Conheça sua panela elétrica
- ⑥ Antes do primeiro uso
- ⑦ Utilizando sua panela elétrica de pressão
- ⑩ Removendo a tampa
- ⑫ Dispositivos de segurança

Pág.

- ⑬ Limpeza e manutenção
- ⑭ Solucionando problemas
- ⑯ Tempo médio de cozimentos
- ⑯ Dicas e sugestões
- ⑲ Meio ambiente
- ⑲ Serviço ao consumidor

► Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Nunca toque nas partes quentes, use as alças.
Nunca use e nem coloque o produto sobre superfícies inflamáveis ou que não sejam resistentes ao calor, próximo a bocas de fogões elétricos ou a gás.
Nunca coloque peso sobre os mecanismos de liberação de pressão.
Cuidado ao manusear ou mover o produto com líquidos quentes.
Mantenha as mãos e rosto longe do produto enquanto as válvulas estiverem liberando pressão, cuidado para não encostar no produto enquanto ele estiver em funcionamento.
Não abra o produto até que a unidade tenha esfriado e toda a pressão interna seja liberada. Se a tampa estiver difícil de girar, isto indica que a panela de pressão ainda está pressurizada. Não force sua abertura. Qualquer pressão dentro da panela pode ser perigosa.
Não use o produto para fritar sobre pressão com óleo. Não coloque óleo no recipiente interno e não feche a tampa quando estiver usando a função para dourar.
Certifique-se sempre se as válvulas de liberação de pressão estão bem travadas antes de usar o produto.
Não encha o produto acima de 3/5 quando cozinhar alimentos que se expandem durante o cozimento, como alimentos secos, ou seja, vegetais, legumes, feijão e grão, não ultrapasse 1/2 da panela. Encher demais a panela poderá causar entupimento ou excesso de pressão.
O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
Para limpeza da sua panela após o uso, não imergir a mesma na água, podendo assim danificar seu aparelho.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.