

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

## Depois de utilizar

1. Desconecte o produto da tomada e deixe-o esfriar. Aguarde até que o adesivo esteja com a cor preta.
2. Faça a limpeza do produto utilizando um pano úmido.  
Não utilize álcool, produtos corrosivos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza
3. Enxágue regularmente o reservatório de água. Esvazie o reservatório a cada limpeza.

- Nunca toque a base antes de esfriar!
- Para conservar a base lisa, evite contato com objetos de metal.

## Autolimpeza

A função de autolimpeza remove todas as partículas de sujeira dos orifícios da base.

Use a função autolimpeza uma vez por semana. Se em sua região a água é muito suja (ex. quando a sujeira sair na roupa durante o uso do ferro), a função autolimpeza deverá ser usada com mais frequência.

1. Com o plugue desconectado da tomada, selecione o vapor na posição **0**.
2. Encha o reservatório da água até o nível MÁX.
3. Nunca coloque qualquer tipo de líquido ou produto de limpeza dentro do reservatório que não seja água limpa.

4. Conecte o plugue na tomada.
5. Gire o controle de temperatura até a posição máxima.
6. Desligue o ferro quando a luz apagar e retire-o da tomada.
7. Segure o ferro sobre uma pia e pressione o botão de autolimpeza, até que toda a água quente, vapor e impurezas saiam da base.
8. Agite levemente o ferro até que toda a água do reservatório seja drenada.

Após a autolimpeza é importante passar um pano macio na base para eliminar alguma sujeira.

Repita o processo de autolimpeza caso a saída de vapor ainda contenha partículas de sujeira.

## **ARMAZENAMENTO**

Certifique-se de que o produto esteja desligado e esvazie o reservatório. Enrole o cabo em torno do ferro para facilitar o armazenamento. Guarde o ferro na posição vertical e em local seco e seguro.

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Solução
A base não esquenta mesmo que o ferro esteja ligado.	Verifique o cabo principal, o plugue e a tomada.
	Selecione a temperatura para a posição desejada.
O ferro não produz vapor.	Verifique a quantidade de água no reservatório.
	Selecione o controle de vapor entre as posições vapor mínimo e vapor máximo (veja "Utilizando o ferro", "Passando a vapor").
A água vaza pela base durante a utilização do ferro.	Regule seu ferro de acordo com a tabela mostrada anteriormente (temperatura x tecido).
A função spray não funciona.	Verifique a quantidade de água no reservatório.
Sujeiras e resíduos saem durante a utilização	Utilize a função auto-limpeza uma ou mais vezes (Veja "Limpeza e Manutenção").
A água vaza pela base quando está esfriando ou depois de ser guardado.	Esvazie o reservatório da água e ajuste o seletor de vapor para a posição <del>✗</del> antes de guardar o ferro (Veja "Armazenamento"). Guarde na posição vertical.
A função jato de vapor ou jato de vapor vertical não funciona.	Coloque o ferro na posição horizontal e espere antes de usar a função jato de vapor.
	Ajuste a temperatura apropriada para passar a vapor ( superior a ...). Coloque o ferro na posição vertical.

**\* LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia**

\* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste Manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

\* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

**SAC: 0xx41 3340-4321**

Electrolux do Brasil S.A.  
Rua Senador Accioly Filho, 1321  
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil  
[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) ou ligar (41) 3340-4321.