

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensitivas ou mentais nem com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas no que se refere à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças deverão ser supervisionadas de modo a garantir que não brinquem com o aparelho.
Mantenha o ferro e o respectivo cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos, quando estiver ligado à corrente elétrica ou esfriando.
As superfícies podem ficar quentes durante a utilização.
Este produto pode utilizar água da torneira. É recomendado usar água filtrada. Caso contrário, use água destilada. Se a água da torneira for particularmente dura, use uma mistura de 50% de água destilada e 50% de água da torneira.
O aparelho poderá ser ligado apenas a uma tomada com uma tensão e frequência em conformidade com as especificações na placa de classificação.
O ferro não deverá ser utilizado se tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos no ferro ou no cabo ou se o produto estiver com qualquer suspeita de dano.
O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada com ligação terra.
Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo representante da assistência técnica de modo a evitar possíveis riscos.
O ferro deve ser utilizado e repousado sobre uma superfície estável. Quando colocar o ferro sobre a base, certifique-se de que a superfície sobre a qual é colocado é estável.
Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à alimentação da rede pública.
O aparelho deve ser desligado e o o plug de alimentação retirado após cada utilização e antes da limpeza e manutenção.
O plug deve ser removido da tomada antes do reservatório de água ser cheio.
O cabo de alimentação não deve entrar em contato com nenhuma peça quente do aparelho.
Não mergulhe o aparelho em água ou em nenhum outro líquido.
Não ultrapasse o volume máximo de enchimento como é indicado no aparelho.
A tampa de enchimento não pode ser aberta durante a utilização.
Retire o plug da tomada antes de voltar a encher o depósito de água.
Não coloque vinagre, descalcificadores ou outras substâncias aromatizadas no depósito. Se o fizer, a garantia poderá ser revogada.
Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por uma utilização inadequada ou incorreta.

Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto confira seção **Solucionando Problemas**. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux

## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

**3004-8778**

(Capitais e Região metropolitana)

**0800 728 8778**

(Demais Regiões)

**Lembre-se!** Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Senador Accioly Filho, 1321 CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil

www.electrolux.com