

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza ou efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não remova o pino de aterramento do plugue de seu produto.

Ligue seu produto a um terra efetivo.

Não use adaptadores ou Ts.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Para a limpeza e conservação do seu Cooktop, recomenda-se seguir os seguintes passos:

- Retire o plugue da tomada.
- Com a superfície fria, remova toda a sujeira e os resíduos de alimentos.
- Adicione algumas gotas de detergente neutro sobre a superfície e esfregue-a com um pano, esponja macia ou papel de cozinha.
- Limpe a superfície com um pano úmido e seque-a com um pano limpo e macio.

IMPORTANTE

- Se, por descuido, objetos de plástico, filme de alumínio, açúcar ou alimentos contendo açúcar entrar em contato com a superfície aquecida do vidro, retire-os e limpe a superfície imediatamente, pois o açúcar pode grudar na superfície de vidro, dificultando a limpeza.
- Para manter o Cooktop em boas condições, conserve-o limpo, removendo os resíduos de alimentos antes do uso.
- Para evitar riscar o vidro, não arraste panelas e outros objetos pela superfície vitrocerâmica. Este tipo de dano não está coberto pela garantia.
- Não use produtos abrasivos ou corrosivos, produtos à base de cloro ou esponjas de aço.
- Não utilize equipamentos de limpeza a vapor.
- Para evitar danos permanentes à superfície vitrocerâmica, não use panelas com fundo que não seja perfeitamente plano.
- Não derrame água direto sobre seu produto.
- Não use produtos inflamáveis.
- Não deixe produtos ácidos ou alcalinos como vinagre, mostarda, sal, açúcar ou suco de limão sobre a mesa de vidro.

08 COMO RESOLVER PROBLEMAS

OCORRÊNCIA	VERIFIQUE
Cooktop não liga.	Verifique se o plugue está conectado à tomada.
	Verifique se a panela é de material e diâmetro compatível.
	Verifique se houve uma queda no fornecimento de energia.
	Verifique se a Trava de Segurança de seu produto está acionada (luz acesa fixamente). Para destravar, mantenha seu dedo sobre a tecla trava de segurança, POR APROXIMADAMENTE 3 SEGUNDOS , até que a luz ao lado do botão se apague.
Os alimentos não esquentam suficientemente.	Panela ou utensílio utilizado com fundo de pouca espessura ou irregulares. Certifique-se que o utensílio utilizado possui fundo plano e boa espessura.
	Potência inadequada. Ajuste um nível de potência mais alto.
Cooktop parou de aquecer durante o uso.	No Display aparece o código E6 ou E1 (proteção de super aquecimento ativado). Aguarde alguns minutos até que o produto esfrie e volte a ligá-lo. Se persistir a ocorrência contate a Rede de Serviços Brastemp .
	No Display aparece o código E2 ou E3 (proteção de alta ou baixa voltagem da rede elétrica de sua residência ativado). Aguarde normalizar a energia da rede elétrica de sua residência para ligar seu Cooktop.
	Verifique se houve uma queda no fornecimento de energia.
	Verifique se o ventilador não está ligando. Contate a Rede de Serviços Brastemp .
Temperatura não pode ser controlada.	Verifique se as entradas e saídas de ar de ventilação estão bloqueadas com objetos externo. Remova os objetos e volte a ligar seu Cooktop.
	Verifique se o fundo da panela não é plano.
Aparecer no Display os códigos E0 ou E4 ou E5 ou E7 ou E8.	Envie seu produto para conserto.