

7. Timer digital



7.1 Descrição das funções



1. Teclas -/+ : para ajustar o tempo do timer.
2. Tecla **iniciar/cancelar**: para começar ou cancelar a contagem de tempo e entrar em modo de espera.
3. Indicador de modo de espera.
4. Indicação de tempo do timer.

Nota: O painel eletrônico não possui função relógio.

7.2 Programando o Timer

Vamos programar como exemplo 1:30 (uma hora e 30 minutos).



1. Com o produto em modo de espera, pressione qualquer tecla para entrar no modo de programação (indicador de tempo piscando).



2. Ajuste pressionando as teclas - e + até alcançar o tempo desejado. O ajuste máximo de tempo é de 9:50 (nove horas e cinquenta minutos).



3. Pressione a tecla **iniciar/cancelar** para iniciar a contagem regressiva. Enquanto a função estiver ativa, as setas superiores estarão em movimento, indicando a contagem. O tempo pode ser ajustado com o timer em andamento pressionando as teclas - e +.



- Se você quiser cancelar a contagem, pressione a tecla **iniciar/cancelar**. O timer voltará para o modo de espera.



- No último minuto, o tempo é mostrado em segundos. Ao final da contagem um alarme soará. Pressione a tecla **iniciar/cancelar** para encerrar a função.