



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Acesse o site [www.consul.com.br](http://www.consul.com.br) para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

**3003-0777**  
(capitais e regiões metropolitanas) ou

**0800-970-0777**  
(demais localidades)

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.

**Parabéns! Você adquiriu um fogão com a Qualidade Consul!**  
**Antes de utilizar o fogão, leia com atenção as instruções deste Manual.**

SEÇÃO

6

## 6. Manutenção e Limpeza

### 6.1 LIMPEZA GERAL

- Não deixe acumular gordura no forno, mesa ou outras partes do fogão.
- Caso ocorra o derramamento de líquido ou alimento sobre a mesa do fogão, tubos injetores ou dentro do forno, desligue o fogão e limpe para evitar manchas e entupimento.
- Certifique-se que o produto esteja frio antes de iniciar qualquer tipo de limpeza e/ou manutenção.
- Retire o plugue da tomada elétrica, feche o registro do gás e verifique se o fogão está frio antes de fazer qualquer serviço de manutenção e/ou limpeza.
- Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes para a limpeza das peças do seu fogão pois pode afetar a sua segurança.
- Nunca tente remover a mesa de inox.
- Nunca utilize papel alumínio ou similares para revestir a mesa e queimadores, pois eles podem entupir a saída de gás e manchar a mesa de inox.
- Para limpeza da mesa, áreas em inox ou qualquer outra parte do fogão, exceto as grades e as capas esmaltadas, não utilize produtos abrasivos (ex. palha de aço), cloro ou similares. Utilize apenas pano ou esponja macia com água, sabão ou detergente neutro. Seque imediatamente após a limpeza para evitar manchas.
- As grades (trepes) e as capas dos queimadores que são esmaltadas podem ser limpas com palha de aço sem danificar os componentes. Após a limpeza, seque-as completamente para evitar o acúmulo de água e garantir que a chama fique uniforme em toda a volta do queimador.
- As grades (trepes) podem apresentar manchas devido ao acúmulo do próprio alumínio das painéis utilizadas. Limpe com palha de aço para remover as manchas.
- Nunca mergulhe os queimadores e espalhadores ainda quentes em água fria. Não deixe cair os queimadores, pois eles podem ser danificados.

- **ATENÇÃO!** Ao recolocar os queimadores e espalhadores após a limpeza, observe o perfeito posicionamento na mesa.
- O vidro que protege a lâmpada e o vidro interno da porta do forno são de uso obrigatório para o funcionamento do fogão.
- Os botões podem ser retirados para limpeza (exceto o botão do Timer para os modelos CF5 e CF6). Certifique-se de montá-los novamente para o uso do fogão.
- Limpe periodicamente as pontas das velas do acendimento das bocas para o perfeito funcionamento do fogão. Antes retire o plugue da tomada.

paredes do forno são autolimpantes (EXCETO MODELO CF1) e eliminam as manchas de óleo enquanto o forno está em funcionamento. Ao perceber maior acúmulo de gordura nas paredes, pode-se utilizar a Função Autolimpante. Para usá-la, siga as instruções de limpeza do forno e a seguir, acenda o forno na Função Autolimpante por 1 hora. Após esse período, desligue o forno que estará pronto para o uso.

- Para limpar as prateleiras, as grades e as hastas das prateleiras, você pode utilizar a lava-louças, ou lavá-las com detergente e uma esponja macia. Após a limpeza, seque-as adequadamente.

## 6.2 LIMPEZA DO FORNO

- **Limpeza do forno** - Desligue o fogão da tomada elétrica e feche o registro do gás. Depois, remova o excesso de gordura com um pano úmido e morno. As

Em alguns casos, com um simples procedimento você poderá solucionar um eventual problema em seu fogão. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com a Rede de Serviços Consul.

# SEÇÃO 7 Solucionando Problemas

Problema:	Verifique:
O queimador não acende	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o plugue do cabo de força está conectado. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.</li> <li>• Se o registro de gás junto ao botijão está aberto.</li> <li>• Se o botijão está vazio ou se há gás na rede.</li> <li>• Se os queimadores (bocas) ou o acendedor do queimador estão sujos ou molhados.</li> <li>• O perfeito posicionamento das bocas de saída de gás junto aos acendedores dos queimadores.</li> <li>• Se há falta de energia elétrica.</li> </ul>
A chama está baixa e não aumenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se há chama em todos os furos.</li> <li>• Se o gás do botijão está no fim ou se a torneira do registro não está aberta.</li> </ul>
A chama está sujando as panelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o gás do botijão está no fim.</li> </ul>
A luz do forno não acende	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se há lâmpada no interior do forno.</li> <li>• Se o plugue do cabo de força está conectado. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.</li> <li>• Se há mau contato na tomada ou falta de energia elétrica.</li> <li>• Se a lâmpada está queimada.</li> <li>• Se o fusível da instalação da sua casa está queimado ou se o disjuntor não desarmou.</li> <li>• Se a lâmpada está de acordo com a tensão da rede.</li> </ul>
A chama do forno não acende/ não segura a chama/ apaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o procedimento para acendimento do forno foi seguido, vide página 6, "Acendendo o forno".</li> </ul>