



Importante:

Lembre-se de desligar o produto antes de abrir o recipiente para pó.

Não utilize o seu aspirador de pó sem o filtro. Isso pode prejudicar o seu funcionamento e danificar o produto.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de manutenção ou limpeza.

Monte todas as partes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Como Esvaziar o Recipiente para Pó:

1. Abra o recipiente para pó.



2. Retire o filtro para remover a sujeira.



3. Bata o filtro levemente na borda da lixeira para remover o excesso de sujeira e pó.



4. Esvazie o recipiente para pó jogando a sujeira no lixo.

5. Encaixe o filtro dentro do recipiente para pó.

6. Recoloque o recipiente para pó no aspirador até ouvir um "click".

Como Limpar e Trocar o Filtro:

Para limpar e trocar o filtro siga as instruções de "Como Esvaziar o Recipiente para Pó" até o item 4 e, em seguida:

1. Lave o filtro somente com água fria e deixe secar.

2. Somente quando o filtro estiver completamente seco você poderá recolocá-lo no recipiente para pó.

3. Encaixe o filtro dentro do recipiente para pó.

4. Recoloque o recipiente para pó no aspirador até ouvir o "click".

NOTA:

Recomenda-se que a troca do filtro seja realizada quando ele estiver sujo demais ou danificado. Para adquirir um novo entre em contato com uma de nossas autorizadas. Consulte o folheto.

Importante:

O bocal de sucção deve ser mantido sempre aberto. Obstruí-lo poderá provocar danos ao produto.

Para melhores resultados recomenda-se realizar a limpeza do filtro e do recipiente para pó após cada uso.



8. Importante

Importante

Dicas importantes para uso e funcionamento correto do seu produto:

1. O produto não deve ser utilizado por crianças e/ou pessoas com dificuldades físicas e/ou mentais. Caso você não conheça o produto, leia o Manual de Instruções e procure ajuda de uma pessoa que tenha maior conhecimento sobre o mesmo.
2. Supervisione crianças e tenha certeza que elas não utilizem o produto como brinquedo.
3. Sobre a bateria: remova a bateria do produto antes de descartá-lo. O descarte da bateria deve ser feito de forma segura, de acordo com o item "Medidas de Descarte" (Baterias) do Manual de Instruções. Antes de remover a bateria do produto, lembre-se de retirá-la da tomada.
4. Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar o produto. Estes produtos podem danificar as partes plásticas.

5. Ao retirar o carregador da tomada não puxe-o pelo cabo de alimentação. Este procedimento poderá danificar o produto.



6. Não utilize o produto para aspirar fósforos acesos, pontas de cigarro ou cinzas quentes.



7. Não utilize o produto para aspirar líquidos, nem em superfícies úmidas.
8. Evite obstruir a entrada e saída de ar. Isso pode danificar seu produto.

9. Não utilize o produto para aspirar agulhas, tachinhas, pregos, fios.



11. Soluções para a Maioria dos Problemas

Soluções

Antes de chamar a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Possíveis causas	Soluções
O produto não liga	Bateria não está carregada.	Carregue a bateria do produto.
Diminuição da capacidade de sucção	Carga baixa da bateria.	Carregue a bateria do produto.
	Recipiente coletor de pó cheio.	Esvazie o recipiente coletor de pó.
	Filtro sujo.	Limpe o filtro.
	Bocal obstruído.	Desobstrua o bocal.
Luz indicativa de carga da bateria não acende	O produto está ligado.	Pressione o botão Liga/Desliga para desligá-lo.
Produto não carrega	O produto está ligado.	Pressione o botão Liga/Desliga para desligá-lo.