





## Instruções de Funcionamento

### ACERTAR O RELÓGIO

Trata-se de um relógio de 12 ou 24 horas. Quando o micro-ondas é ligado pela primeira vez ou quando a eletricidade é retomada após uma falha da mesma, os números não aparecem no visor.

#### Exemplo: Para programar 11:11 h



-  1. Pressione **Cancela**.
-  2. Pressione **Relógio**.  
1 vez para 24 h ou 2 vezes para 12 h
-  3. Pressione **Início**.
- 1 1 1 1** 4. Insira a hora, utilizando as Teclas numéricas [1], [1], [1] e [1].
-  5. Pressione **Relógio**.  
O relógio começa a contar.

### +30 SEG

Permite o cozimento durante 30 segundos com a potência a 100%, pressionando simplesmente a tecla +30 SEG.

Também permite aumentar o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos quando se pressiona repetidamente a tecla +30 SEG.

#### Exemplo: Para definir o tempo de cozimento para 2 minutos com a tecla +30 SEG

-  1. Pressione **Cancela**.
-  2. Pressione **+30 SEG** 4 vezes. O micro-ondas começa a cozinhar e indica o tempo em contagem decrescente.



### NOTA:

O tempo máximo disponível é de 10 minutos.

### BLOQUEIO PARA CRIANÇAS



Trata-se de uma função de segurança única, que impede a utilização indesejada do micro-ondas por crianças. Quando o bloqueio para crianças estiver ativado, não será possível cozinhar.

#### Exemplo: Ativar o bloqueio para crianças

-  Pressione **Cancela**.
-  Mantenha pressionada a tecla **Cancela** até um L aparecer no visor e escutar um "bip". O L continuará no visor.



Quando o BLOQUEIO PARA CRIANÇAS estiver ativado, se outra tecla de operação for pressionada, o visor indicará L. Caso queira cancelar o bloqueio para crianças, siga o procedimento abaixo:

#### Exemplo: Cancelar o bloqueio para crianças

-  Mantenha pressionada a tecla **Cancela** até o L desaparecer do visor e escutar um "bip". A data e o horário aparecerão no visor.
-  Pressione **Cancela**.

### ECONOMIA DE ENERGIA

A função ECO ON permite economizar energia, desligando automaticamente o visor durante o modo stand-by ( aguardar ), ou depois de 5 minutos com a porta aberta ou fechada.

-  1. Pressione **Cancela** (ECO ON).  
Aparece ":" no visor. Pressione **Cancela** (ECO ON) novamente, o visor desligará.
-  2. Pressione **Cancela** (ECO ON).  
Aparece ":" no visor. Após 5 minutos com a porta aberta ou fechada, o visor é desligado.
3. Durante o modo ECO ON, se pressionar alguma tecla, o visor ligará.

## Cozinhando com o Micro-ondas

### Cozinhando com o Micro-ondas

Esta função permite cozinhar com a potência pretendida.

Para obter melhores resultados, existem 10 níveis de potência. Muitos alimentos requerem um cozimento mais lento (com menor potência, inferior a 100 %).

**Exemplo: Para cozinhar alimentos a 80 % de potência (Power8) durante 5 minutos e 30 segundos**



1. Pressione **Cancela**.

**5 3 0**

2. Insira 5 minutos e 30 segundos, pressionando [5], [3] e [0].



3. Pressione **Potência**.

Aparece P-HI no visor. Significa que o micro-ondas está definido para 100 %, a menos que seja escolhida uma potência diferente.

**8**

4. Pressione **8** para selecionar o nível 80 %.  
O visor indicará P-80.



5. Pressione **Início**.

### NÍVEL DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Nível de Potência	Utilização
(Alta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferver água.</li> <li>Preparar bifés.</li> <li>Fazer bolos.</li> <li>Cozinhar aves, peixes e vegetais.</li> <li>Cozinhar pedaços tenros de carne.</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aquecer arroz, massas e vegetais.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aquecer rapidamente alimentos preparados.</li> <li>Aquecer sanduíches.</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cozinhar ovos, leite e queijo.</li> <li>Cozinhar bolos e pães.</li> <li>Derreter chocolate.</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cozinhar vitela.</li> <li>Cozinhar peixes inteiros.</li> <li>Cozinhar pudins e creme de leite.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cozinhar presunto, aves inteiras e carneiro.</li> <li>Cozinhar costeletas e lombo de vaca.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descongelar carnes, aves e mariscos.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cozinhar pedaços de carne menos tenras.</li> <li>Cozinhar costeletas e assados.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descongelar frutas.</li> <li>Amolecer manteiga.</li> </ul>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter cozidos e pratos aquecidos.</li> <li>Amolecer manteiga e queijo cremoso.</li> </ul>

Quando o tempo de cozimento terminar, são escutados quatro "bips" curtos e um longo. A palavra End aparece no visor e o micro-ondas é desligado.

**NOTA:** Se não selecionar a potência, o micro-ondas funcionará com a potência alta (HIGH). Para definir o nível de potência, siga os passos do exemplo acima.

### NÍVEIS DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

O seu micro-ondas está equipado com dez níveis de potência, dando a máxima flexibilidade e controle ao cozinhar.

A seguinte tabela traz uma idéia dos alimentos que podem ser preparados com os vários níveis de potência.

• A tabela indica os níveis de potência do aparelho.

### COZIMENTO EM 2 FASES

O DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO pode ser programado para uma primeira fase seguido do programa COZINHAR, permitindo que o micro-ondas descongele antes e depois cozinhe.

Para o cozimento em 2 Fases, repita os passos do Menu Cozinhar de 2 a 5 e antes de pressionar a tecla Início, defina o programa de Descongelamento Automático (conforme página 18) que você deseja.

Ao término do descongelamento, você ouvirá 2 "bips" curtos, indicando que o descongelamento terminou e que o cozimento será iniciado automaticamente.

**Nota:** Durante o descongelamento automático são escutados 5 "bips" duplos, indicando que a carne deve ser mexida. São 2 "bips" que indicarão o término do descongelamento e que o cozimento será iniciado automaticamente, sem a necessidade de manipulação.