

# FIQUE ATENTO!

Para mais informações sobre este produto ou para aprender sobre o painel, acesse: **[www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br)**

- 1** Evite vazamentos rosqueando, o suficiente, a mangueira de entrada de água. Verifique as duas extremidades da mangueira.
- 2** A extremidade da mangueira de saída de água deve ser posicionada em uma altura entre 0,40 m e 1,00 m. A mangueira deve ficar esticada para garantir a drenagem da água durante o funcionamento, ou seja, não pode ficar sobrando, fazendo curvas e/ou tocando o chão.
- 3** Verifique se a tensão de alimentação na etiqueta do cabo de força da Lava-louças é a mesma da tomada na qual será ligada (127 ou 220 V).
- 4** A Lava-louças possui em seu dispenser dois compartimentos de sabão: SABÃO I e SABÃO II, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado. Utilize somente sabão apropriado para Lava-louças, em pó ou em tablete. Verifique na seção "Abastecendo o dispenser", a maneira correta para abastecer os compartimentos.
- 5** O dosador de líquido secante da sua Lava-louças oferece uma regulagem de 1 a 4. Sempre inicie com o dosador ajustado no número 2, se a louça não estiver seca ajuste a quantidade em uma posição superior (3 ou 4).
- 6** O cesto intermediário da sua Lava-louças possui ajuste de altura para auxiliar na melhor acomodação de louças grandes no cesto inferior. Para alterar a altura, siga os passos da página 9.
- 7** A limpeza do filtro deve ser feita após cada lavagem para manter a sua eficiência e garantir a drenagem da água e o correto funcionamento da Lava-louças.

## fale com a Brastemp



**BRASTEMP**

### Rede de Serviços

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações, ligue para:

3003.0099

(Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800.970.0999

(Outras Regiões)

Ou acesse o site:

[www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br)

24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Rede de Serviços Brastemp.

Todo cuidado na hora da instalação, manutenção ou reparo do seu eletrodoméstico Brastemp.

- O único garantido pelo fabricante, atende dentro e fora da garantia;
- Técnicos treinados pela fábrica;
- Peças Originais.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Rua Olympia Semeraro, 675

Jd.Santa Emília - CEP 04183-901

São Paulo - SP - Caixa Postal 5171

Fotos apenas para fins publicitários