

Códigos de Erro

Quando ocorre algum problema com a lava-louças, o produto emite sinais sonoros por 30 segundos, pára de funcionar, drena a água e o visor exibe o código do erro,

Códigos	Significados	Possíveis Causas
E1	Demora muito tempo para entrar a água.	A torneira está fechada, a entrada de água está bloqueada ou baixa pressão.
E2	Demora muito tempo para drenar ou interrompe a drenagem da água.	A mangueira de drenagem foi instalada muito alta ou está bloqueada.
E3	Demora muito tempo para aquecer a água e não atinge a temperatura desejada.	Mau funcionamento do sensor de temperatura ou da resistência de aquecimento.
E4	Transbordando água.	Dutos de conexão rompidos.
E6	Falha no sensor de temperatura.	Circuito aberto ou sensor de temperatura com falha.
E7	Falha no sensor de temperatura.	Curto circuito ou sensor de temperatura com falha.

IMPORTANTE

Código E9: Se o código E9 começar a piscar no visor, significa que está pingando água ou algum objeto está encostando no painel de controle por mais de 30 segundos. Quando isto acontece, a lava-louças continua funcionando e você pode enxugar a água. Assim que o painel estiver seco, o código apaga no visor.

⚠ ATENÇÃO

Se houver transbordamento de água, desligue a torneira de fornecimento de água antes de chamar o Serviço Autorizado Electrolux.

Se houver água na bandeja coletora devido à transbordamento ou a um pequeno vazamento, a água deve ser retirada antes que a lava-louças seja ligada novamente.