

## Procedimentos gerais para cozinhar no micro-ondas

### MENU MANTER AQUECIDO

O seu micro-ondas possui a função MANTER AQUECIDO, que conserva a comida quente depois de preparada. Essa função continuará por 99 minutos, se a porta não for aberta ou a tecla CANCELAR não for pressionada.

	1. Pressione <b>Cancela</b> .
	2. Pressione <b>Manter Aquecido</b> . O visor indica Hold.
	3. Pressione <b>Início</b> .

### MENU MINHA RECEITA

A função MINHA RECEITA permite gravar uma receita e utilizá-la sempre que for necessário, pois ficará gravada na memória do micro-ondas.

#### Exemplo: Memorizar 2 minutos

	1. Pressione <b>Cancela</b> .
	2. Pressione <b>Minha Receita</b> .
<b>2 0 0</b>	3. Selecione o tempo de cozimento
	4. Pressione <b>Início</b>

#### Exemplo: Usando a memória

	1. Pressione <b>Cancela</b> .
	2. Pressione <b>Minha Receita</b> .
	3. Pressione <b>Início</b>
	Quando o tempo de cozimento terminar, será emitido quatro "bips" e aparecerá END.