

Manter Aquecido

MANTER AQUECIDO

A função "Manter morno" mantém alimentos cozidos e quentes em temperatura de consumo. Comece sempre com alimento quente. Utilize utensílios resistentes à micro-onda.

Exemplo: manter morno manualmente
Para manter a comida morna em potência máxima por 90 minutos

		1. Abra a porta. Pressione " CANCELAR ".
		2. Pressione " MANTER AQUECIDO ". Será exibido "1" no visor.
		3. Feche a porta. Pressione INICIAR . Será exibido "1h30" no visor.

Observações:

Deve-se retirar a tampa de alimentos crocantes (massas, tortas, entre outros) durante o uso desta função.
Alimentos úmidos devem ser cobertos com filme plástico ou tampa resistente à micro-onda.
Esta função é ideal para uma a três porções.