


## Operação - CME20

### 4 Operação


#### 4.1 ACERTANDO O RELÓGIO

1. Aperte a tecla RELÓGIO .
2. Use as teclas (+)/(-) para ajustar a hora.
3. Aperte a tecla RELÓGIO para confirmar.
4. Use as teclas (+)/(-) para ajustar os minutos.
5. Aperte a tecla RELÓGIO para finalizar.

**IMPORTANTE:**


Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio. Sempre que no painel aparecer "12:00" significa que o relógio não foi ajustado ou que houve falta de energia elétrica. Durante o cozimento de alimentos, caso desejar saber as horas, aperte a tecla RELÓGIO que o display mostrará a hora por 3 segundos e após isto, o produto voltará a mostrar o tempo restante de cozimento, mas se o relógio não estiver ajustado, o display irá mostrar a partir de "12:00".

#### 4.2 AUTO TRAVAMENTO DO PAINEL

Esta função é ativada sempre que o seu micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos. Quando isso acontecer o ícone  aparecerá no painel.

Para destravar o seu produto, abra e feche a porta.

#### 4.3 PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA

1. Use as teclas (+) / (-), + 1 min ou +5 min para inserir o tempo de cozimento desejado (entre 00:05 e 59:59).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA  repetidamente para programar a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

Nº de vezes que a tecla POTÊNCIA deve ser apertada	Potência	Equivalente a
1	700 W	100%
2	630 W	90%
3	560 W	80%
4	490 W	70%
5	420 W	60%
6	350 W	50%
7	280 W	40%
8	210 W	30%
9	140 W	20%
10	70 W	10%

3. Aperte a tecla INICIAR +30 seg. Ao final do cozimento, um bip soará indicando o término da programação. Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo programado pode ser facilmente aumentado em 30 segundos através da tecla INICIAR +30 seg.

**IMPORTANTE:**

- Se nenhuma potência for selecionada, o forno começa a funcionar na potência 700 W.
- Mesmo no caso do produto ainda estar funcionando, ao abrir a porta do forno o funcionamento é interrompido imediatamente. Se quiser que o forno continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar a tecla INICIAR +30 seg. novamente. Senão, basta apertar a tecla CANCELAR/PAUSAR e a programação é apagada.

#### 4.4 DICAS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS

Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de seu Micro-ondas.

Seu Micro-ondas possui 10 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. Veja a tabela de potências abaixo:

Nível	Uso	Potência	Equivalente a
1	Ferver líquidos e cozimentos em geral	700 W	100%
2	Preparar refogados e carnes	630 W	90%
3	Reaquecer pratos prontos	560 W	80%
4	Preparar aves inteiras, bolos e tortas	490 W	70%
5	Preparar sopas e massas em camadas	420 W	60%
6	Descongelar pratos prontos	350 W	50%
7	Cozinhar lentamente carnes duras	280 W	40%
8	Descongelar alimentos em geral	210 W	30%
9	Amolecer/amaciado alimentos	140 W	20%
10	Amolecer manteiga, queijos e sorvetes	70 W	10%

## 4.5 FUNÇÃO TOSTEX



A tecla TOSTEX permite que você prepare de forma rápida um sanduíche utilizando a sanduícheira de micro-ondas.

### Usando sua sanduícheira

Sua sanduícheira é de uso exclusivo para o seu micro-ondas Consul Mais 20L. Para utilizar sua sanduícheira e preparar deliciosos lanches, siga os seguintes passos:

1. Abra sua sanduícheira soltando as travas laterais.
2. Coloque o sanduíche sobre o prato da sanduícheira e a feche novamente. Certifique-se que as partes estão bem travadas.  
**Importante: O volume do sanduíche pode dificultar ou até mesmo impedir o fechamento da sanduícheira. Recomenda-se então manter um volume adequado do lanche, de tal forma que o travamento das partes seja possível.**
3. Coloque a sanduícheira dentro do seu micro-ondas Consul.
4. Aperte a tecla TOSTEX.
5. Aperte INICIAR +30 seg. para iniciar.

Em caso de preparos sequenciais ou se preferir lanches mais ou menos dourados, é possível ajustar o tempo de acordo com o seu desejo através das teclas (+) / (-) e +1 min.

Para preparos sequenciais sugerimos os seguintes tempos:

Sanduíche	Minutos
1º	4:00*
2º	3:00
3º	2:30
4º	2:00

\*Tempo pré-definido para a tecla TOSTEX.

Ajuste a sua tecla TOSTEX de acordo com a sua preferência. Após o sinal sonoro de fim de preparo, com o auxílio de uma luva, retire a sanduícheira do micro-ondas.

**Importante: Não utilize utensílios metálicos ou pontiagudos para remover o excesso de queijo ou resíduos pois podem danificar sua sanduícheira.**

## 4.6 RECEITAS CONGELADAS

### 4.6.1 Tecla MACARRÃO



Sugestão de preparo para macarrão congelado (porção de 350 g). Para obter melhores resultados, antes do preparo faça pequenos furos em todo o plástico que cobre a bandeja do macarrão, ou no caso de essa ser de papel, descole uma de suas laterais. Leve ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla MACARRÃO.
2. Aperte INICIAR +30 seg. para ligar.

Ao final do aquecimento, retire a bandeja do micro-ondas com o auxílio de luvas, retire todo o plástico ou papel que o cobre, tomando cuidado para não se queimar com o vapor, e sirva.

### 4.6.2 Tecla ESCONDIDINHO



Sugestão de preparo para escondidinho congelado (porção de 500 g). Para obter melhores resultados, antes do preparo faça pequenos furos em todo o plástico que cobre a bandeja do escondidinho, ou no caso de essa ser de papel, descole uma de suas laterais. Leve ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla ESCONDIDINHO.
2. Aperte INICIAR +30 seg. para ligar.

Ao final do aquecimento, retire a bandeja do micro-ondas com o auxílio de luvas, retire todo o plástico ou papel que o cobre, tomando cuidado para não se queimar com o vapor, e sirva.

### 4.6.3 Tecla STROGONOFF



Sugestão de preparo para strogonoff congelado (porção de 600g). Para obter melhores resultados, antes do preparo faça pequenos furos em todo o plástico que cobre a bandeja do escondidinho, ou no caso de essa ser de papel, descole uma de suas laterais. Leve ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla STROGONOFF.
2. Aperte INICIAR +30 seg. para ligar.

Ao final do aquecimento, retire a bandeja do micro-ondas com o auxílio de luvas, retire todo o plástico ou papel

que o cobre, tomando cuidado para não se queimar com o vapor, e sirva.

### 4.6.4 Tecla LASANHA



Sugestão de preparo para lasanha congelada (porção de 650 g). Para obter melhores resultados, antes do preparo faça pequenos furos em todo o plástico que cobre a bandeja do escondidinho, ou no caso de essa ser de papel, descole uma de suas laterais. Leve ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla LASANHA.
2. Aperte INICIAR +30 seg. para ligar.

Ao final do aquecimento, retire a bandeja do micro-ondas com o auxílio de luvas, retire todo o plástico ou papel que o cobre, tomando cuidado para não se queimar com o vapor, e sirva.

## 4.7 GULOSEIMAS

### 4.7.1 Tecla PIPOCA



Sugestão de preparo para pipoca de micro-ondas.

Ingredientes:

- 1 pacote de pipoca de micro-ondas (100 g)

Modo de preparo:

Coloque o pacote de pipoca no micro-ondas, conforme instruções da embalagem e:

1. Aperte a tecla PIPOCA.
2. Aperte INICIAR +30 seg. para ligar.

Ao final do aquecimento, retire o pacote do micro-ondas, tendo cuidado para não se queimar com o vapor proveniente do interior do mesmo e sirva.

OBSERVAÇÕES:

O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, marca e validade do produto, entre outros. Para garantir melhor resultado, após iniciar o funcionamento do micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. Quando o intervalo entre um estouro e outro for de aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos que você aperte a tecla CANCELAR/PAUSAR para desligar o micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

### 4.7.2 Tecla BRIGADEIRO



Sugestão de receita para brigadeiro de colher

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de sopa de manteiga ou margarina

Modo de preparo:

Em um vasilhame apropriado para uso em micro-ondas e com bordas altas, coloque todos os ingredientes e mexa, até obter uma mistura homogênea. Leve ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla BRIGADEIRO.
2. Aperte INICIAR +30 seg. para ligar.

Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do micro-ondas com o auxílio de luvas e espere que o brigadeiro esfrie antes de servir.

OBSERVAÇÕES:

Para melhores resultados, peneire o chocolate antes de adicionar à mistura, para evitar a formação de grumos.

## 4.8 DESCONGELAR



O menu DESCONGELAR permite que você descongele de forma rápida sua carne ou frango em diferentes porções entre 250 g e 2000 g.

1. Aperte a tecla CARNE ou FRANGO.
2. Aperte a tecla (+) ou (-) para selecionar a porção que deseja descongelar.
3. Aperte INICIAR +30 seg. para ligar.

Ao final do aquecimento, retire a bandeja do micro-ondas com o auxílio de luvas, retire todo o plástico ou papel que o cobre, tomando cuidado para não se queimar com o vapor, e sirva.

#### 4.9 COMO FAZER O DESCONGELAMENTO MANUALMENTE

Siga as instruções do tópico 4.3 e utilize a opção de 30% de potência para descongelar alimentos em geral ou 50% de potência para descongelar pratos prontos.

Inspeccione o alimento que está sendo descongelado com frequência. Com a experiência, você saberá qual é o tempo necessário para descongelar os diferentes tipos de alimento.

#### 4.10 FUNÇÃO INICIAR +30 SEG

Aperte a tecla INICIAR +30 seg. e forno ligará por 30 segundos na potência 700 W. Se desejar adicionar mais tempo, basta apertar a tecla INICIAR +30 seg. novamente.

A cada vez que a tecla for pressionada, 30 segundos serão adicionados ao tempo remanescente no display.

##### IMPORTANTE:

- Use luvas para evitar queimaduras.