

# Operação - CMP25

## SEÇÃO 3

### 3. Operação

## Operação

#### 3.1 ACERTANDO O RELÓGIO

1. Aperte a tecla RELÓGIO.
2. Use o teclado numérico para digitar a hora certa (entre 1:00 e 12:59).
3. Aperte a tecla RELÓGIO para finalizar.

##### IMPORTANTE:

Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio. Sempre que no painel aparecer ":", significa que o relógio não foi ajustado ou que houve falta de energia elétrica.

Durante o cozimento de alimentos, caso desejar saber as horas, aperte a tecla RELÓGIO que o display mostrará a hora por 3 segundos e após isto, o produto voltará a mostrar o tempo restante de cozimento, mas se o relógio não estiver ajustado, o display irá mostrar ":".

#### 3.2 PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA

1. Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 99:99).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para programar a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

Nº de vezes que a tecla POTÊNCIA deve ser apertada	Potência	Equivalente a
1	800 W	100%
2	720 W	90%
3	640 W	80%
4	560 W	70%
5	480 W	60%
6	400 W	50%
7	320 W	40%
8	240 W	30%
9	160 W	20%
10	80 W	10%
11	0 W	0%

3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg. Ao final do cozimento, um bip soará indicando o término da programação. Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo programado pode ser facilmente aumentado em 30 segundos através da tecla LIGAR/+30 seg.

##### IMPORTANTE:

- Se nenhuma potência for selecionada, o forno começa a funcionar na potência 800 W.
- Mesmo no caso do produto ainda estar funcionando, ao abrir a porta do forno o funcionamento é interrompido imediatamente. Se quiser que o forno continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar a tecla LIGAR/+30 seg novamente. Senão, basta apertar a tecla CANCELAR e a programação é apagada.

#### 3.3 DICAS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS

Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de seu Micro-ondas.

Seu Micro-ondas possui 11 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. Veja a tabela de potências abaixo:

NÍVEL	USO	POTÊNCIA	EQUIVALENTE A
1	Ferver líquidos e cozimentos em geral	800 W	100%
2	Preparar refogados e carnes	720 W	90%
3	Reaquecer pratos prontos	640 W	80%
4	Preparar aves inteiras, bolos e tortas	560 W	70%
5	Preparar sopas e massas em camadas	480 W	60%
6	Descongelar pratos prontos	400 W	50%
7	Cozinhar lentamente carnes duras	320 W	40%
8	Descongelar alimentos em geral	240 W	30%
9	Amolecer/amaciador alimentos	160 W	20%
10	Amolecer manteiga, queijos e sorvetes	80 W	10%
11	Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, este nível de potência mantém os alimentos aquecidos	0 W	0%

### 3.4 USO FÁCIL

Utilize o Pote Uso Fácil para preparar arroz, macarrão, legumes e carne moída. Siga as receitas e as quantidade de alimentos recomendadas. Programe o micro-ondas usando as teclas de Uso Fácil.

**IMPORTANTE:**

- Não utilize óleo ou azeite no preparo de alimentos nos potes plásticos (inclusive no Pote Uso Fácil) para não danificar o mesmo.
- Antes de apertar qualquer tecla do Menu Uso Fácil, certifique-se de que o alimento que você deseja preparar já está dentro do Micro-ondas.
- Após o preparo do alimento, ao retirar o Pote de dentro do produto utilize luvas térmicas para evitar queimaduras!

**MODO DE USO:**



1. Coloque os ingredientes nas marcações correspondentes no Pote. Você poderá colocar temperos à gosto.
2. Selecione no painel o tipo de alimento.
3. Selecione o nível utilizado de acordo com o nível de alimento e de água já colocado no Pote.
4. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

#### 3.4.1 ARROZ

Esta receita é recomendada para o preparo de arroz branco. Use as indicações no Pote Uso Fácil das quantidade de arroz e água:

Nível de arroz e de água	Quant. de arroz (xícara de chá)	Quant. de água (xícara de chá)	Cebola picada (colher de sopa)
1	1/2	1	1
2	1	2	1 1/2
3	1 1/2	3	2
4	2	4	2 1/2

Coloque a quantidade de arroz no nível indicado no Pote. Depois, coloque a água no nível correspondente indicado no Pote. Tempere com sal a gosto. Para a receita de arroz não é recomendado utilizar a tampa. **Não utilize óleo ou azeite no preparo deste alimento para não danificar o Pote Uso Fácil.** Leve o Pote ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla ARROZ. O visor mostrará "RRR" indicando que o arroz foi selecionado.
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

**IMPORTANTE:**

É recomendado lavar o arroz antes do preparo. Para o cozimento de arroz integral, parboilizado ou outros tipos de arroz, faça a programação manual de tempo e potência, conforme item 3.2.

#### 3.4.2 MACARRÃO

Esta receita é recomendada para cozinhar massas secas de macarrão do tipo sêmola com formatos penne (pena) e fusilli (parafuso).

Nível de macarrão e de água	Quant. de macarrão (xícara de chá)	Quant. de água (xícara de chá)
1	1	1/2
2	2	1
3	3	1 1/2
4	4	2

Coloque a quantidade de macarrão no nível indicado no Pote. Depois, coloque a água no nível correspondente indicado no Pote. Tempere com sal a gosto. Para a receita de macarrão não é necessário utilizar a tampa. **Não utilize óleo ou azeite no preparo deste alimento para não danificar o Pote Uso Fácil.** Leve o Pote ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla MACARRÃO. O visor mostrará "RRR" indicando que o macarrão foi selecionado.
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

4. Durante o cozimento, um bip soará e o visor digital mostrará "URE". Abra a porta, retire o Pote e mexa o macarrão. Volte ao forno, feche a porta e aperte a tecla LIGAR/ +30 seg. Repita esta operação sempre que o aviso "URE" aparecer no visor.

**IMPORTANTE:**

- Para o preparo de macarrão integral ou outros tipos e formatos de macarrão, faça a programação manual de tempo e potência, conforme item 3.2.
- Nesta receita a quantidade de água utilizada para o cozimento do macarrão é inferior à quantidade de macarrão. Com esta técnica não restará água em excesso e não será necessário escorrê-la após o cozimento do macarrão.
- Dica: Para evitar o cozimento em excesso, ao final do processo, lave o macarrão com água fria.

#### 3.4.3 LEGUMES

Esta receita é recomendada para o preparo de legumes cortados em cubos (batata, cenoura) ou para legumes em talos (brócolis, couve-flor). Use a indicação adequada para cada tipo de legume no Pote Uso fácil.

Nível de legumes	Quant. de legumes cubos ou legumes talos (xícara de chá)	Quant. de água (colher de sopa)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

Coloque a quantidade de legumes no nível indicado no Pote. Tempere com sal, pimenta, cebola e alho. **Não utilize óleo ou azeite no preparo deste alimento para não danificar o Pote Uso Fácil.** Misture bem, tampe, leve ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla LEGUMES uma vez para escolher legumes cubos (o visor mostrará "LUBB") ou aperte a tecla legumes duas vezes para escolher legumes talos (o visor mostrará "LRLO").
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

**IMPORTANTE:**

Para o preparo de legumes inteiros ou outros tipos de legumes, faça a programação manual de tempo e potência, conforme item 3.2.

#### 3.4.4 CARNE MOÍDA

Esta receita é recomendada para o preparo de carne moída. Para o preparo outros tipos de carne, faça a programação manual de tempo e potência, conforme item 3.2.

Nível de carne	Quant. de carne moída (xícara de chá)
1	1
2	2
3	3
4	4

Coloque a quantidade de carne no nível indicado no Pote. Tempere com sal, pimenta, salsinha e cebolinha a gosto."

**Não utilize óleo ou azeite no preparo deste alimento para não danificar o Pote Uso Fácil.** Misture bem, tampe, leve ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla CARNE. O visor mostrará "CR" indicando que a carne foi selecionado.
2. Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

**DICAS:**

- Após o término da programação mexa a carne moída e espere 1 minuto antes de servir.
- Para deixar a carne moída ainda mais gostosa, depois de terminada a programação, retire o recipiente do Micro-ondas, adicione uma colher de molho de tomate e mexa.

### 3.5 MODO RÁPIDO

#### 3.5.1 Tecla BRIGADEIRO

Sugestão de Receita de BRIGADEIRO - Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado
- 4 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado
- 1 colher (sopa) de margarina

Coloque todos os ingredientes no refratário, mexa bem e tampe. Leve o refratário ao Micro-ondas e:

1. Aperte a tecla BRIGADEIRO.
2. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.
3. Após 3 minutos, soará um bip e o display mostrará "u r E". Abra a porta e mexa o brigadeiro. Volte o refratário para o Micro-ondas e feche a porta.
4. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg novamente para continuar o preparo.
5. Após 3 minutos, soará um bip e o display mostrará "u r E". Abra a porta e mexa o brigadeiro novamente. Volte o refratário para o Micro-ondas e feche a porta.
6. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg novamente para continuar o preparo.

Esta função está programada apenas para 1 receita de brigadeiro. Se você deseja fazer uma quantidade diferente de brigadeiro faça a programação de cozimento manualmente conforme item 3.2.

#### 3.5.2 Tecla PIPOCA

1. Aperte a tecla PIPOCA. O display mostrará o tempo programado que é de 3 minutos.
2. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

Caso você deseje programar um novo tempo mais adequado às suas necessidades para a tecla PIPOCA, siga os seguintes passos:

1. Aperte a tecla PIPOCA 2 vezes.
2. O tempo no display começará a piscar.
3. Use o teclado numérico para digitar o tempo desejado.
4. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.
5. O micro-ondas iniciará o funcionamento. Se você não for utilizar essa função no mesmo momento aperte a tecla Cancelar.
6. Utilize a tecla normalmente todas as vezes que desejar fazer pipoca.

Você poderá modificar o tempo programado da tecla PIPOCA quantas vezes quiser.

Em caso de queda ou falta de energia elétrica a tecla PIPOCA voltará a ter a programação original. Para reprogramá-la, siga os passos descritos acima.

**IMPORTANTE:**

O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, marca e validade do produto, entre outros. Para garantir o melhor resultado, após iniciar o funcionamento do Micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. Quando o intervalo entre um estouro e outro for de aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos que você aperte a tecla CANCELAR para desligar o Micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

**DICAS:**

- Para um melhor aproveitamento do calor do Micro-ondas recomendamos que o pacote de pipoca seja colocado dobrado no centro do prato giratório de forma que a descrição do pacote "ESTE LADO PARA BAIXO" fique voltada para o prato do Micro-ondas.
- O pacote de pipocas pode ficar preso nas paredes da cavidade do Micro-ondas quando estiver cheio. Isto não interfere no resultado dos estouros dos milhos de pipoca.

#### 3.5.3 Tecla MEMÓRIA

Com esta função você pode programar aquela receita que você mais usa:

1. Aperte a tecla MEMÓRIA 2 vezes.
2. Use o teclado numérico para digitar o tempo que você deseja programar.
3. Ajuste a potência desejada através da tecla POTÊNCIA.
4. O Micro-ondas iniciará o funcionamento. Se você não for utilizar essa função no momento, aperte a tecla CANCELAR.
5. Pressione a tecla MEMÓRIA todas as vezes que você desejar preparar a sua receita.

Você pode modificar a programação da tecla MEMÓRIA quantas vezes você quiser.

Em caso de queda ou falta de energia elétrica, a tecla MEMÓRIA voltará a ter a programação original (10 min na potência máxima). Para reprogramá-la, siga os passos descritos acima

### 3.6 DESCONGELAR

#### 3.6.1 PRATO

Para descongelar e aquecer refeições prontas congeladas:

1. Aperte a tecla PRATO.
2. Use o teclado numérico para digitar o peso do prato que você deseja descongelar conforme a tabela abaixo:

Tecla a apertar no painel numérico	Peso	Tempo programado
1	300 g	9 min 00 seg
2	600 g	14 min 00 seg

3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

#### 3.6.2 CARNES

1. Aperte a tecla BOVINA ou FRANGO para descongelar o tipo de carne desejado.
2. Use o teclado numérico para digitar a quantidade em gramas, de carne a ser descongelada (até 2 Kg).
3. Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

No meio do descongelamento soará um bip e no display aparecerá "u r E". Abra a porta do Micro-ondas e vire a carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR/+30 seg. para continuar o descongelamento.

Se a carne não for virada, o Micro-ondas continuará a programação normalmente, porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

**IMPORTANTE**

- Para obter melhores resultados, preferencialmente envolva o alimento em um filme plástico adequado

para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamente sobre o prato giratório.

- Se o alimento estiver menos frio do que a temperatura de congelamento total (-18 °C), escolha um peso menor do que o alimento realmente apresenta.
- Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura de congelamento total (-18 °C), escolha um peso maior do que o alimento realmente apresenta.
- A qualidade, quantidade, composição, origem e forma dos alimentos submetidos ao descongelamento, bem como as variações de voltagem da rede elétrica onde o seu Micro-ondas está conectado, podem provocar alterações no resultado final e no tempo necessário para o cozimento dos alimentos. Assim, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso das funções de Descongelar Prato Pronto e Descongelar Carnes do forno, recomendamos que você siga as instruções do item 3.2 e selecione 50% de potência para descongelar pratos prontos e 30% de potência para descongelar carnes.

### 3.7 COMO FAZER O DESCONGELAMENTO MANUALMENTE

Siga as instruções do tópico 3.2 e utilize a opção de 30% de potência para descongelar alimentos em geral ou 50% de potência para descongelar pratos prontos. Inspeccione o alimento que está sendo descongelado com frequência. Com a experiência, você saberá qual é o tempo necessário para descongelar os diferentes tipos de alimento.

### 3.8 FUNÇÃO LIGAR/+30 SEGUNDOS

Aperte a tecla LIGAR/+30 seg e forno ligará por 30 segundos na potência 800 W. Se desejar adicionar mais tempo, basta apertar a tecla LIGAR/+30 seg novamente. A cada vez que a tecla for pressionada, 30 segundos serão adicionados ao tempo remanescente no display.

IMPORTANTE:

- Use luvas para evitar queimaduras.

### 3.9 TRAVA DE SEGURANÇA

Com essa função é possível travar o painel de controle do Micro-ondas. Esta função serve principalmente para impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que haja algum alimento dentro.

1. Aperte a tecla CANCELAR por 3 segundos e a TRAVA DE SEGURANÇA será acionada e o painel do Micro-ondas ficará travado. Com isso não será possível fazer nenhuma programação.
2. Aperte a tecla CANCELAR por 3 segundos novamente e a TRAVA DE SEGURANÇA será desativada. Com isso o painel voltará a funcionar normalmente.

IMPORTANTE:

- Utilize preferencialmente recipientes refratários de vidro ou cerâmica. Não utilize recipientes plásticos, pois eles podem derreter. Recipientes de papel também não devem ser utilizados, pois podem incendiar-se.