

1 Segurança

Manual de Instruções do Micro-ondas Brastemp 31 litros
Multifuncional com Micro-ondas – BMR31

Fonte: Brastemp – Micro-ondas

1.1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Estas palavras significam:



PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.



ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.
- Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
- Não remova o pino de aterramento do plugue.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.
- Não utilize material de limpeza tóxico com alto teor químico.
- Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.

1.2 CUIDE DE SUA SEGURANÇA

- Este produto é um eletrodoméstico portátil e foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico em ambientes internos.
- Leia atentamente este manual antes de começar a operar o forno multifuncional.
- A instalação do forno multifuncional deve seguir as instruções descritas neste manual.
- Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes e evite deixá-lo pendurado.
- Antes da instalação verifique a tensão da rede elétrica. Esse forno multifuncional é 220V.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

ATENÇÃO: Somente permita que crianças usem o forno sem supervisão quando instruções adequadas tenham sido dadas para que a criança esteja apta a usá-lo seguramente e que entenda os riscos do uso impróprio.

- O uso de acessórios não recomendados pela Brastemp pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
- Não ligue o forno multifuncional se ele estiver vazio. Isto danificará o aparelho.
- Não utilize o forno sem o prato giratório devidamente encaixado nas roldanas e o eixo do suporte giratório.



- Se a dobradiça, o trinco ou a vedação da porta estiverem danificados não opere o seu forno multifuncional até que tenham sido reparados por uma pessoa treinada pela Brastemp.
- Não utilize o forno multifuncional se o cabo de força, o plugue ou o próprio aparelho estiverem danificados. Entre em contato com a rede de serviços Brastemp.
- Ao retirar os alimentos de dentro do forno multifuncional, use sempre luvas térmicas ou o pegador do prato crisp para evitar queimaduras. Os utensílios podem se aquecer durante o funcionamento do forno multifuncional.
- O forno multifuncional se destina a aquecer os alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de esponjas, pan-tufas, almofadas, panos úmidos e similares pode causar risco de ignição, lesão ou fogo.
- Não utilize o forno para guardar utensílios, pães ou alimentos.
- Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas proximidades do forno multifuncional.
- Ao usar o forno multifuncional, se você observar fumaça, desligue o produto ou simplesmente retire o plugue da tomada. Mantenha a porta do forno multifuncional fechada para abafar qualquer chama.
- A utilização do forno multifuncional na função micro-ondas para aquecimento da água e outros líquidos, pode resultar em um fenômeno chamado de erupção de fervura atrasada. Ou seja, ao contrário do que ocorre quando aquecemos a água pelo fogo, no micro-ondas, a água se aquece por igual, sem a formação das bolhas características da fervura. A água, apesar da ausência de bolhas, está na temperatura de ebulição (100°C) e, ao entrar em contato com a temperatura externa do forno, pode provocar respingos que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe a água descansar por cerca de 30 segundos

dentro do forno multifuncional para que a temperatura caia levemente.

- Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, batata, linguiça, salsicha, pimentão, etc., devem ser perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso contrário esses alimentos poderão explodir.
- Embalagens totalmente fechadas não devem ser aquecidas, pois podem explodir.
- Ovos devem sempre ser cozidos sem a casca e com a gema furada. Ovos já cozidos, mesmo sem casca, devem ser cortados para serem reaquecidos. Se esta recomendação não for seguida, os ovos poderão explodir. Não se aplica para as funções Forno ou Grill.
- Alimentos com pouca umidade como o pão, amendoim, etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, pois poderão incendiar-se. Recomenda-se ficar atento ao preparo desses tipos de alimentos no forno multifuncional.
- Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos às crianças, se o calor não estiver bem distribuído no alimento, pode provocar queimaduras!
- Não coloque mamadeira com o bico na função micro-ondas, pois ela pode explodir devido ao entupimento do bico durante o processo de aquecimento. Utilize apenas mamadeiras de plástico ou vidro, essas só devem ser aquecidas na função Micro-ondas. A utilização em outra função poderá danificar o utensílio e o produto.
- Não frite nada imerso em óleo ou gordura, pois é difícil controlar a temperatura nessas circunstâncias.
- Em caso de preparo de pipocas, alimentos com alta quantidade de molho e gordura, efetue a limpeza no interior do produto de acordo com as instruções de limpeza (ver capítulo 6).
- Evite o acúmulo de detritos no batente do forno, dobradiças ou nas superfícies das travas da porta para não prejudicar a vedação do forno.

- Não coloque em cima do seu forno multifuncional objetos, utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem cair ao abrir a porta e danificar o seu produto, ou prejudicar a circulação de ar para resfriamento.
- É perigoso para qualquer pessoa não treinada, a tentativa de conserto do aparelho que exija a remoção de qualquer cobertura que faça proteção contra exposição à energia de micro-ondas.
- Não coloque nenhum animal vivo no interior do forno multifuncional.
- Não utilize estabilizador ou “Nobreak” de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o forno multifuncional.
- Não recomendamos que sejam feitas caldas no forno multifuncional. Devido as altíssimas temperaturas que a calda e o açúcar cristalizado atingem, podem ocorrer respingos ocasionando assim queimaduras ou acidentes.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não pendure nem coloque objetos pesados sobre a porta, esses poderão danificar a abertura e as dobradiças do forno. Não utilize o puxador da porta para pendurar objetos.
- Não coloque materiais como tecido, jornal e papel comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, danificando o aparelho.
- O forno deve ser limpo regularmente e restos de comida depositados devem ser retirados.

1.3 RECIPIENTES ADEQUADOS PARA USO NO FORNO MULTIFUNCIONAL

- Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use recipientes resistentes ao calor do forno quando usar as funções que utilizam o grill ou o forno. Nas funções que utilizam micro-ondas use recipientes que permitam as micro-ondas passarem através deles.
- Fique atento às ilustrações e explicações de cada função para a correta utilização de recipientes e acessórios. Assim, você garante o sucesso de seus preparos, a vida útil de seu produto e a integridade dos acessórios.
- Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel na função micro-ondas, verifique frequentemente o forno devido a possibilidade de incendiar-se.
- Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa recomendação não for seguida, durante o funcionamento na função micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando o aparelho.
- Os recipientes de plástico devem ser apropriados para uso em micro-ondas.
- Não é recomendável o uso de utensílios metálicos na função micro-ondas e funções combinadas com micro-ondas.
- Quando colocar alimentos e acessórios no forno multifuncional, certifique de que não entram em contato com o interior do forno, especialmente com acessórios de metal. Se acessórios com partes metálicas entrarem em contato com o interior do forno, enquanto este estiver funcionando, pode ocorrer faiscamento, danificando o aparelho. A única exceção é para a função forno.
- A vaporeira foi projetada para ser utilizada apenas com a função micro-ondas em cozimento de alimentos com água! Nunca a utilize com outra função. A utilização da vaporeira em outra função poderá provocar danos.