

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia pelo prazo de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes nesta relação de postos de Assistência Técnica.
- Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- Caso isso ocorra a garantia cessará de imediato.
- Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar este produto.
- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Para evitar acidentes não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para obter informações de Posto de Assistência Técnica mais próximo de sua residência acesse:

### 1. SITE: [www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

Para obter informações sobre Postos de Assistência Técnica:

[www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas)



Para obter respostas às perguntas frequentes:

[www.mondialine.com.br/faq](http://www.mondialine.com.br/faq)

### 2. SAC: 0800 55 03 93

Segunda à Sexta, das 07h às 20h

Sábado, das 07h às 13h.



Ligue no 0800 e ao ouvir as opções da atendente eletrônica escolha "Assistência Técnica"

## 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

10/16 Rev. 02

# MONDIAL



## Manual de Instruções

SC-10

Secador  
*max travel*



Modelo: 4080-01 (Bivolt)

## SECADOR DE CABELOS MAX TRAVEL MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui um **SECADOR DE CABELOS MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na secagem de seu cabelo. **Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver sendo utilizado.

**ADVERTÊNCIA: Não use este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.**

- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água.
- Quando o secador de cabelo é usado em um banheiro, desligue-o da tomada após o uso uma vez que a proximidade da água é um risco, mesmo quando os secadores de cabelo estão desligados.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o. Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou outros recipientes contendo água.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.
- Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue. Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar riscos nunca use o produto com o Cabo Plugue e/ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável. **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



### ANTES DE UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS MAX TRAVEL MONDIAL

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Caso não corresponda, mude a chave seletora da tensão elétrica localizada no cabo do aparelho para a posição correta. Esta operação deve ser sempre realizada com o aparelho desligado.

### COMO UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS MAX TRAVEL MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada compatível com a tensão elétrica selecionada.
- Posicione o Botão LIGA/DESLIGA em uma das duas velocidades oferecidas: I para secagem mais lenta e II para secagem mais rápida.
- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.
- Não aponte diretamente para um ponto, mantenha o secador em movimentos constantes durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado.
- Use o bocal direcionador para concentrar o jato de ar. Cuidado, algumas peças podem estar quentes durante o uso. Deixe-as esfriar antes de tocá-las.

**Importante:** O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso exceda o nível de segurança. Caso isso ocorra, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

### COMO LIMPAR O SEU SECADOR DE CABELOS MAXTRAVEL MONDIAL

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Coloque sempre o Botão LIGA/DESLIGA na posição Zero (0) e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.