

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuipê - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Secador de Cabelos SC-11

MONDIAL

STYLE



Modelos: 3540-01 (127V) e 3540-02 (220V)

Parabéns, agora você possui um **SECADOR DE CABELOS FAST MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na secagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Retire o plugue da tomada elétrica sempre que não estiver utilizando o aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas que desconhecem as instruções de uso utilizem o produto.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper a secagem, mesmo que por breves instantes.
- Quando o secador for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o secador está desligado.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho.
- Entre em contato com seu eletricitista para maiores esclarecimentos.

ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.

- Nunca enrole o Cabo-Plugue no aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho nas proximidades de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do Cabo-Plugue.
- Nunca permita que o Cabo-Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo Cabo-Plugue.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o Cabo-Plugue ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

COMO UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS FAST MONDIAL

- Conecte o plugue em uma tomada compatível com a tensão elétrica do aparelho.
- Posicione o Botão LIGA/ DESLIGA em uma das duas velocidades e temperaturas possíveis: 1 para secagem mais lenta e 2 para secagem mais rápida.
- Direcione o ar para seus cabelos, mantendo a boca distante do couro cabeludo, rosto e áreas sensíveis ao calor.
- Não direcione o ar para apenas um ponto, movimente o secador constantemente durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado.
- Use o bocal direcionador para concentrar o jato de ar. Cuidado, algumas peças podem ficar quentes durante o uso. Deixe-as esfriarem antes de manuseá-las.

Importante:

O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso a temperatura exceda o limite de segurança. Se isso ocorrer, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

Ar Frio

- Esta função pode auxiliar a finalizar e fixar uma modelagem ou penteado.
- Para acioná-la, basta apertar o Botão de Ar Frio e segurá-la por alguns segundos, independente das opções ("1" e "2") ativadas no Botão Seletor de Temperatura e Velocidade. O aparelho irá soprar apenas ar frio.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO LIMPAR O SEU SECADOR DE CABELOS FAST MONDIAL

- Coloque sempre o Botão LIGA/ DESLIGA na posição central DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Limpe com um pano macio seco ou levemente umedecido para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.