

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Secador de Cabelos SC-13

MONDIAL

Secador

POWER SHINE
BLACK ION



Modelo: 4070-01 (127V)

Modelo: 4070-02 (220V)

Parabéns, agora você possui um **SECADOR DE CABELOS POWER SHINE BLACK MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na secagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, não utilize este aparelho próximo de banheiras com água, lavatórios e outros recipientes que contenham água, nem dentro do box ou próximo do chuveiro.
- Retire o plugue do secador de cabelos da tomada ao utilizá-lo no banheiro, pois o contato com água representa um risco, mesmo que esteja desligado.
- Para maior proteção, recomendamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente contínua atual, de no máximo 30mA, no circuito elétrico que fornece energia ao ambiente onde o aparelho for utilizado.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto; nem mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.
- Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Para evitar riscos nunca use o produto com o Cabo Plugue e/ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

COMO UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS POWER SHINE BLACK MONDIAL

- Antes de utilizar seu secador, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o Seletor de Temperatura e Velocidade na posição "0" de DESLIGADO.
- Conecte o plugue na tomada compatível com a tensão elétrica do aparelho.
- Posicione o Seletor de Temperatura e o de Velocidade em uma das opções oferecidas: "I" temperatura mais branda, "II" temperatura média e "III" mais alta.
- **VELOCIDADES:** velocidade "I" menor vazão de ar e velocidade "II" maior vazão de ar.
- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.
- Não aponte diretamente para um ponto. Mantenha o secador em movimentos constantes durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado.
- Use o Bocal Direcionador para concentrar o jato de ar.
- Cuidado, algumas peças podem estar quentes durante o uso. Deixe que esfriem antes de trocá-las.

Ar Frio

Esta função pode auxiliar a finalizar e fixar uma modelagem ou penteado. Para acioná-la, basta apertar o Botão "❄️" e segurá-lo por alguns segundos, independente das opções ("1" ou "2") ativadas no Botão Seletor de Temperatura e Velocidade. O aparelho irá soprar apenas ar frio.

Importante:

O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso exceda o nível de segurança. Caso isso ocorra, desligue o aparelho e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO LIMPAR O SEU SECADOR DE CABELOS POWER SHINE BLACK MONDIAL

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Coloque sempre o Seletor de Temperatura na posição "0" de DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- É possível limpar a tampa da entrada de ar para limpeza. Segure e pressione dos dois lados da tampa e puxe para fora. Para colocar novamente a tampa, realize a operação inversa.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.