

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuipé - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

* Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

06/18 Rev. 00

MONDIAL

1 ANO DE GARANTIA

Manual de Instruções

SC-36

Secador
CHROME pink



SECADOR DE CABELOS CHROME PINK MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **SECADOR DE CABELOS CHROME PINK MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na secagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, não utilize este aparelho próximo de banheiras com água, lavatórios e outros recipientes que contenham a, nem dentro do box ou próximo do chuveiro.
- Retire o plugue do secador de cabelos da tomada ao utilizá-lo no banheiro, pois o contato com água representa um risco, mesmo que esteja desligado.
- Para uma proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) que possua uma corrente nominal de operação que não exceda 30 mA é aconselhável no circuito elétrico de alimentação do banheiro. Pergunte a seu instalador por recomendações.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto; nem mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco pra retirar poeira, etc.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo por breves instantes, desligue-o. Nunca enrole o Cabo Plugue em volta ao aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue. Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o Cabo Plugue e/ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS CHROME PINK MONDIAL

- Antes de utilizar seu secador, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o Botão de Temperatura e Velocidade na posição "0" de DESLIGADO. Conecte o plugue na tomada compatível com a tensão elétrica do aparelho.
- Posicione o Botão de Temperatura e o de Velocidade em uma das opções oferecidas:

TEMPERATURAS:

- "1" - temperatura mais branda
- "2" - temperatura média
- "3" - temperatura mais alta.

VELOCIDADES:

- "A" - menor vazão de ar e velocidade
- "B" - maior vazão de ar.

- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.
- Não aponte diretamente para um ponto. Mantenha o secador em movimentos constantes durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado. Use o Bocal Direcionador para concentrar o jato de ar.
- Cuidado, algumas peças podem estar quentes durante o uso. Deixe que esfriem antes de trocá-las.

Ar Frio

Esta função pode auxiliar a finalizar e fixar uma modelagem ou penteado. Para acioná-la, basta apertar o Botão "❄" e segurá-lo por alguns segundos, independente das opções ativadas no Botão Seletor de Temperatura e Velocidade. O aparelho irá liberar apenas ar frio.

Importante: O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso exceda o nível de segurança. Caso isso ocorra, desligue o aparelho e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

COMO LIMPAR O SEU SECADOR DE CABELOS CHROME PINK MONDIAL

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Coloque sempre o Seletor de Temperatura na posição "0" de DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- É possível retirar a tampa da entrada de ar para limpeza. Gire a tampa traseira da entrada de ar e puxe para fora. Limpe a tela de proteção e encaixe novamente realizando a operação inversa.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.