

COMO USAR SUA LAVADORA

1 Separe as roupas por cor e tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque em "montinhos" de maneira uniforme, cuidando para **não enrolar** as roupas. Coloque as peças pesadas e volumosas embaixo.

2 Selecione o nível de roupa correspondente no botão "NÍVEIS DE ROUPA"



Atenção

Antes de colocar as roupas na lavadora:

- Retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, clips, moedas, etc);
- Coloque pequenas peças como roupas íntimas, meias e lenços dentro de fronhas ou de sacos apropriados, para não danificá-las;
- É recomendável não lavar roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pelos pode danificar a lavadora.

Atenção

- Não encher** a lavadora com o auxílio de **balde ou mangueira**
- Esta lavadora serve apenas para **uso doméstico**

3

Selecione no **botão programas de lavagem** o tipo de programa que se deseja executar de acordo com a roupa a ser lavada.

4

Coloque o **sabão, amaciante e alvejante** na **gaveta distribuidora** sem ultrapassar a indicação "Máx.". O uso do amaciante e do alvejante é opcional. Use sempre produtos de boa qualidade para não causar danos na sua lavadora e evitar manchas na roupa.

Atenção

Caso o **nível Máx.** seja **ultrapassado** os produtos (sabão, amaciante e alvejante) poderão sair **antes do tempo** adequado. Se o amaciante sair antes do tempo, poderá **causar manchas nas roupas**.

Importante

- Adequar o nível de sabão ao nível de sujeira das roupas.
- Usar alvejante comum somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial.
- Em caso de utilização de sabão líquido e alvejante líquido ao mesmo tempo, o alvejante deve ser colocada primeiro na gaveta e somente depois o sabão líquido, respeitando seus respectivos máximos.

5

Ligue a lavadora pressionando a tecla "LIGA DESLIGA".



Importante

- Depois de pressionada a tecla "LIGA/DESLIGA" a **programação** ainda **poderá ser alterada**. Após a alteração **aguarde 5 segundos** para que a lavadora inicie novamente a lavagem.
- Caso seja interrompido o processo de lavagem antes do término do ciclo completo (por exemplo queda de energia, quando apertada a tecla "LIGA/DESLIGA") ao ligar novamente a lavadora, o ciclo será reiniciado.

6

Se desejar, utilize as opções extras de lavagem (**TURBO LAVAGEM**, **CICLO SILENCIOSO** e **REUTILIZAR ÁGUA**). Você pode utilizar a combinação que quiser.



Como usar a função "REUTILIZAR ÁGUA"

- Pressione o botão "REUTILIZAR ÁGUA" (A) ao iniciar a lavagem;
- A lavagem será interrompida, soará um "bip" e uma indicação luminosa (B) piscará antes da drenagem;
- Coloque a mangueira de saída de água em um recipiente (balde, tanque ou bacia);
- Pressione o botão (A) e a água será drenada para o seu recipiente;
- Para interromper a drenagem pressione novamente o botão (A);
- Coloque a mangueira de volta na saída de água;
- Pressione o botão (A) para continuar a lavagem.

PROGRAMA TÊNIS

- Retire os cadarços dos tênis. Não é necessário retirar as palmilhas;
- Coloque os tênis na lavadora, distribuindo-os no cesto, no **máximo 2 pares**;
- Coloque o sabão na gaveta, adequando a quantidade à sujeira dos tênis;
- Feche a tampa;
- Selecione o Nível de roupa "Baixo" e o Programa "Tênis"
- Ligue a lavadora;
- Após o término, retire os tênis da lavadora.

Atenção

- Não lave roupas** junto com os tênis.
- Antes de colocar os tênis na lavadora, verifique as recomendações de lavagem do fabricante do tênis.
- Retire os resíduos** sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc.) do solado do tênis antes de colocá-los na lavadora.
- Não lave tênis com sola muito rígida**, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatinhas para bicicleta), calçados de segurança (com bigueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.
- Não utilize alvejante e/ou amaciante** para lavar tênis.
- Não coloque os cadarços soltos** dentro da lavadora.

TEMPO DOS PROGRAMAS

Normal	1h 07min	Edredom**	1h 27min
Pesado/Jeans	2h 40min	Pretas**	1h 11min
Tira-Manchas	1h 29min	Coloridas**	1h 00min
Limpeza de Cesto	1h 22min	Branças	1h 58min
Rápido*	25min	Cama e Banho**	1h 32min
Tênis**	1h 54min	Delicado**	45min

* Programa indicado para lavagem de roupas pouco sujas.

** Programas com duplo enxague