

COMECE POR AQUI. SE VOCÊ QUER TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DA TECNOLOGIA CONTIDA NESTE PRODUTO, LEIA O **GUIA RÁPIDO** POR COMPLETO.

02 ABASTEÇA A SUA LAVADORA COM ROUPAS

Verifique nas etiquetas das roupas se elas podem ser lavadas na máquina. Não lave tecidos impermeáveis na Lavadora. Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.

03 ABASTEÇA A SUA LAVADORA COM INSUMOS

O Multidispenser (A) possui dois compartimentos que armazenam sabão em pó e o amaciante, e mais um compartimento separado para o alvejante.



COMPARTIMENTO DE SABÃO EM PÓ: ①

• Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento:

	nível baixo	nível médio	nível alto
Roupa muito suja	metade (90 ml)	quase cheio (130 ml)	completo (até MAX)
Roupa suja	metade (90 ml)	quase cheio (130 ml)	completo (até MAX)
Roupa pouco suja	menos da metade (80 ml)	metade (90 ml)	quase cheio (130 ml)

- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) da indicação do compartimento de sabão. Caso isso ocorra, o sabão poderá dispensar de maneira inadequada e danificar a Lavadora e/ou as roupas;
- Caso queira utilizar sabão líquido, siga a recomendação que está na embalagem do fabricante de sabão;
- Nunca jogue o sabão diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las.

COMPARTIMENTO DE AMACIANTE: ②

- O uso do amaciante é opcional;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Utilize no máximo 2 tampas de amaciante (90 ml);
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para NÍVEL ALTO de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água.

COMPARTIMENTO DE ALVEJANTE LÍQUIDO: ③

- O uso de alvejante é opcional;
- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas;
- Abasteça com alvejante líquido no compartimento indicado no contorno do cesto e siga a quantidade recomendada pelo fabricante. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo;
- Para o alvejante em pó utilize o dispenser de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.



IMPORTANTE

O painel do produto pode variar conforme o modelo.

04 PROGRAME A LAVADORA

Siga os passos abaixo para programar a Lavadora:

- 01 Seleccione o **NÍVEL DE ÁGUA**;
- 02 Escolha o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou nível de sujeira das roupas;
- 03 Pressione a tecla **INICIAR/DESLIGAR** para iniciar a lavagem.

* Os tempos das tabelas são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com o enchimento e drenagem do produto, pois este tempo depende da instalação hidráulica de sua residência.

** Ver instruções do programa reuso de água. Tempo total considerando as pausas. Foram consideradas as configurações iniciais de cada programa utilizando o nível alto de água.

MODELO BWJ09A



Adeque as funções de acordo com sua necessidade:

Nível de sujeira:

- **muito suja:** Para maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- **suja:** Para movimentação normal das roupas durante a lavagem, isto é, menor movimentação.
- **pouco suja:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.

Número de enxágues:

Os programas possuem o número de enxágues pré-definidos, mas se necessário você poderá acrescentar ou reduzir a quantidade de enxágues nas opções **único (1 enxágue)** ou **duplo (2 enxágues)**.

Tipos de centrifugação:

- **centrifugação extra:** com um tempo aproximado de até 13 min entrega suas roupas quase secas, facilitando o processo de secagem.
- **centrifugação normal (função centrifugação extra desativada):** com um tempo aproximado de até 8 min entrega suas roupas prontas para ir ao varal.

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Tira Manchas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:38
Dia a Dia	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:47
Jeans	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:18
Cama e Banho	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:15
Reuso de Água**	Molho + Lavagem + Pausa para reutilizar água + Enxágue + Centrifugação	01:55
Pesado	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:17
Extra Rápido	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:25
Delicado	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:35

MODELO BWS09A



Adeque as funções de acordo com sua necessidade:

Tipos de agitação:

- **turbo:** Para maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- **normal:** Para movimentação normal das roupas durante a lavagem, isto é, menor movimentação.
- **delicado:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.

Número de enxágues:

Os programas possuem o número de enxágues pré-definidos, mas se necessário você poderá acrescentar ou reduzir a quantidade de enxágues nas opções **único (1 enxágue)** ou **duplo (2 enxágues)**.

Tipos de centrifugação:

- **centrifugação extra:** com um tempo aproximado de até 13 min entrega suas roupas quase secas, facilitando o processo de secagem.
- **centrifugação normal (função centrifugação extra desativada):** com um tempo aproximado de até 8 min entrega suas roupas prontas para ir ao varal.

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Tira Manchas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:38
Dia a Dia	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:47
Jeans	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:18
Cama e Banho	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:15
Reuso de Água**	Molho + Lavagem + Pausa para reutilizar água + Enxágue + Centrifugação	01:55
Pesado	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:17
Extra Rápido	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:25
Roupas Íntimas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:35

PROGRAMA REUSO DE ÁGUA

Utilize o programa se desejar reutilizar água da lavagem e/ou do último enxágue para outros fins (por exemplo: lavar quintal).

- 01 No final da etapa lavar e antes da etapa centrifugar, a lavadora irá **parar e as luzes da barra de etapas ficarão piscando**.
- 02 Posicione a mangueira de saída no recipiente onde deseja armazenar a água com sabão.



03 Para drenar a água e continuar o ciclo, aperte a tecla **INICIAR/DESLIGAR**. Ao final, recoloca a mangueira no local de origem.

04 Se você não apertar a tecla **INICIAR/DESLIGAR** durante a pausa para reuso de água, ela será drenada automaticamente após 35 minutos.



IMPORTANTE

Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira, a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento da Lavadora.

05 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE

- Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras de etapas.
- A Lavadora possui um ruído característico no início da centrifugação que é normal do produto (mudança de tom durante a centrifugação). Esta mudança de tom é característica do produto e não diminui a sua vida útil.
- Ao final do ciclo é normal ter o acúmulo de água no dispenser, pois durante a centrifugação a água que está na parte superior do dispenser pode cair, permanecendo nele até a próxima lavagem. Esta característica não diminui a sua vida útil do produto.