

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha o aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos menores a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

ATENÇÃO

Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção, recomendações e advertências que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança e integridade física.

PERIGO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum. Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco, para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.

1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

IMPORTANTE

Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inapropriado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

1. Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada no cabo e na etiqueta na parte traseira do aparelho.
3. Retire as proteções da embalagem com cuidado, para não danificar o aparelho e seus componentes.
4. Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
5. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação elétrica nem o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
6. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
7. Fique atento para que o cabo elétrico não esteja dobrado ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio aparelho.

ATENÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

8. Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
9. Não utilize o produto para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.
10. Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos (ao ar livre).
11. Evite instalar o aparelho em um local onde exista a incidência de raios solares.
12. Este aparelho não deve ser instalado embutido.
13. Não instale o produto em ambientes úmidos, como banheiro ou perto de um ponto de gás.
14. Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.

IMPORTANTE

Este aparelho não se destina a utilização em ambientes comerciais.

15. Cuidado para não derrubar muita água ou outros líquidos sobre a Lava e Seca, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.

16. Evite manusear o aparelho e o cabo de alimentação com os pés e as mãos úmidos e/ou pés descalços.
17. A porta do aparelho não deve ser deixada na posição aberta uma vez que esta pode representar um risco de tropeço ou esbarrão, com possível queda do aparelho e consequentes danos materiais e/ou pessoais.
18. Não apoie ou coloque objetos pesados sobre a porta da Lava e Seca quando esta estiver aberta, isso poderá fazer com que o aparelho tombe para frente.
19. Não exerça pressão sobre as portas (ou sobre qualquer componente) do aparelho, pois poderá desregular as dobradiças, prejudicando a vedação e assim, comprometer seu desempenho.

ATENÇÃO

Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o aparelho não deverá ser utilizado. Entre em contato com o SAC Midea para que sejam feitos os reparos necessários.

20. Não coloque objetos pesados ou recipientes com líquido acima do aparelho para evitar choques elétricos e danos ao produto.
21. Ao abrir a porta da lavadora durante um ciclo, observe se o nível de água está abaixo da porta, do contrário poderão ocorrer esguichos de água diretamente para o lado de fora do aparelho.

ATENÇÃO

Nunca interrompa o ciclo de secagem. Para maiores informações consulte "**Incluir roupas**" no subitem 4.8 - *Selecionando Funções Através do Painel de Controle*.

22. Evite tocar a superfície interna do aparelho, pois esta área fica muito quente durante e após a lavagem e/ou secagem. Caso haja necessidade aguarde por aproximadamente 15 minutos pelo resfriamento antes de tocar nesta área.
23. Retire o plugue da tomada sempre que for fazer limpeza ou manutenção, exceto para a função "autolimpeza" que necessita do produto energizado para funcionar.

ATENÇÃO

- Caso ocorra transbordamento interrompa imediatamente o abastecimento de água e desligue, com cuidado, o plugue da tomada.
- Se após retirar o plugue da tomada o transbordamento não cessar, feche o registro geral e entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.

NOTA

Utilize o conjunto de mangueiras fornecido juntamente com o aparelho.

Os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser utilizados.

24. NÃO utilize extensões e conectores tipo T e benjamins. Use sempre uma tomada exclusiva para o aparelho.
25. O uso de acessórios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou aos acessórios.

IMPORTANTE

O aparelho NÃO DEVE ser conectado a uma fonte de água quente, pois ele mesmo é responsável por aquecer a água de acordo com o programa escolhido.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança (continuação)

NOTA

Amaciantes de tecidos, ou substâncias similares, devem ser utilizados de acordo com as instruções do fabricante.

IMPORTANTE

A água residual que eventualmente ficar acumulada no interior do aparelho, ao final da operação, não é própria para consumo.

NÃO beba esta água!

NOTAS

- Não é recomendável secar itens que não tenham sido previamente lavados.
- A Lava e Seca não deve ser utilizada se produtos químicos industriais foram utilizados para limpeza.
- Itens manchados com substâncias tal como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados à mão, em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na Lava e Seca.
- Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, peças e roupas com borracha ou travesseiros equipados com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos na Lava e Seca.
- Não é recomendável secar itens de lã na Lava e Seca.
- A parte final do ciclo de secagem ocorre sem calor para assegurar que os itens esfriem de maneira que não sejam danificados.

ATENÇÃO

Nunca force a abertura da porta quando o aparelho estiver em operação.

26. Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o aparelho.
27. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
28. Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e contate o SAC Midea.
29. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

NOTA

Remova todos os objetos dos bolsos tais como chaves, isqueiros ou fósforos.

IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: rede hidráulica, alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

NOTA

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.

Contate o SAC Midea mais próximo para realizar um exame, reparo ou ajuste.