



Descrição do Produto

Unidade Interna



Unidade Externa



- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Painel frontal | 8 | Controle remoto |
| 2 | Cabo de alimentação | 9 | Tubulação do gás refrigerante (não fornecida com o produto) |
| 3 | Filtros de ar (atrás do painel frontal) | 10 | Mangueira de drenagem (não fornecida com o produto) |
| 4 | Direcionadores horizontais de ar | 11 | Cabo elétrico |
| 5 | Direcionadores verticais de ar | 12 | Gabarito de instalação |
| 6 | Display digital | 13 | Suporte de Instalação |
| 7 | Botão de controle manual | | |

O desenho acima é meramente ilustrativo, podendo diferir do seu Condicionador de Ar.
Prevalece o modelo que você adquiriu.

Display Unidade Interna



Nota: O acionamento das funções presentes no display da Unidade Interna é feito via controle remoto, portanto certifique-se que durante a seleção de qualquer função o controle remoto está direcionado ao receptor de sinal da Unidade Interna e não existem obstáculos que prejudiquem o envio deste sinal.

- 1 Indicador da função Siga-me**
Acende quando a função está em funcionamento.
- 2 Indicador da função Turbo**
Acende quando a função está em funcionamento.
- 3 Indicador da função Eco**
Acende quando a função está em funcionamento.
- 4 Indicador de temperatura**
Exibe a temperatura programada ou animações quando o condicionador de ar está em funcionamento.
- 5 Indicador da função Timer**
Acende quando as funções Liga Timer e/ou Desliga Timer estão em funcionamento.
- 6 Indicador da função Brisa**
Acende quando a função está em funcionamento.