

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Cattiva, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Assador a Gás Rotativo Vulcano

CATTIVA

Limpeza e Manutenção

6 - Instruções de limpeza e conservação

6.1 - Limpeza

- ▶ O vidro temperado deverá ser limpo quando estiver frio, para evitar a quebra por choque térmico.
- ▶ Na parte interna do aparelho use esponja e sabão neutro para a limpeza.
- ▶ Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes.
- ▶ Não jogue água nos queimadores.
- ▶ Mantenha os furos dos queimadores sempre desobstruídos, livres de sujeiras, gordura etc...
- ▶ - Os queimadores e defletores deverão ser limpos diariamente, removendo toda sujeira e gordura, evitando assim risco de entupimento dos queimadores ou a combustão da gordura acumulada.

6.2 - Lubrificação

Para que o Assador Embutido tenha maior durabilidade e vida útil, recomendamos que se faça a lubrificação das buchas localizadas atrás dos eixos de arraste do espeto (conforme ilustração). Para isso, aplique duas gotas de óleo de máquina a cada 30 dias, tomando cuidado para que o óleo não escorra pela parede interna do aparelho.



7 - Possíveis problemas e soluções

- ▶ Os espetos não giram e/ou a(s) resistência(s) não fica(m) incandescente(s): Verifique se a instalação elétrica, principalmente a tomada, está em bom estado. Após, ligue o Assador Rotativo em outra tomada previamente testada. Caso ainda não funcione, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Cattiva.

Em caso de falta de energia durante o assamento

- ▶ Caso ocorra uma falta repentina de energia elétrica, o giro dos espetos será interrompido: Neste caso, desligue a(s) resistência(s) e o sistema de rotação dos espetos. Espere a energia voltar para continuar o assamento.