

5. Recomendações Importantes

Para um melhor rendimento da sua Coifa, ligue-a antes de iniciar a fritura.

A chama do fogão acesa sem panelas em cima e com a Coifa ligada pode danificar os filtros e causar incêndio.

Não se deve flambar alimentos sob a Coifa.

Nunca deixe panelas com óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.

Nunca ligue a Coifa sem que os filtros de alumínio estejam instalados.

Para que a Coifa funcione corretamente, as janelas da cozinha devem estar fechadas. Abra a janela de um ambiente próximo.

ATENÇÃO

Se a Coifa estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), tenha cuidado, pois quando está ligado no modo exaustão seu aparelho retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras.

Deve haver uma ventilação adequada no ambiente quando a Coifa é usada juntamente com fogões a gás ou outros combustíveis. Neste caso o ar deve ser descarregado por uma chaminé utilizada para a exaustão da fumaça gerada.

Devem ser atentadas as regulamentações a respeito da descarga de ar.

Esta Coifa não é indicada para uso em churrasqueiras.

Se ocorrer um incêndio, desligue a Coifa e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água.

As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com aparelhos de cozinha.