

LIMPEZA DO FILTRO HEPA

- O filtro Hepa pode ser lavado em água corrente e sabão neutro, conforme a necessidade.
- Para desencaixar/encaixar o filtro Hepa, siga as recomendações abaixo:
- Desencaixe o coletor de pó.
- Retire a tampa do Coletor.
- Gire o filtro Hepa em sentido horário [fig.3], conforme indicação na própria peça e remova o filtro.
- Lave o filtro Hepa e deixe secar em ambiente arejado, porém não diretamente no sol, isso poderá diminuir a vida útil do mesmo.
- O filtro deverá estar totalmente seco ao ser encaixado novamente ao produto antes do uso.
- Para novo encaixe, posicione o filtro Hepa na parte interior da tampa do Coletor e gire no sentido anti-horário.




Fig.3

COMO LIMPAR SEU ASPIRADOR DE PÓ SUPER TURBO CYCLO

- Verifique se o produto está desligado da tomada.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar a superfície.
- Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar o aparelho.

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para aqueles portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

08/12 Rev. 01

MONDIAL



**Manual de
Instruções**
AP-06

**super
Turbo Cyclo**
PREMIUM



PREMIUM

Modelo: 2220-01 (127V)

Modelo: 2220-02 (220V)

ASPIRADOR DE PÓ SUPER TURBO CYCLO PREMIUM


Parabéns, agora você possui o **Aspirador de Pó Super Turbo Cyclo Premium** que possui alto padrão de eficiência e qualidade. Seu design e funcionalidade garantir-lhe-ão satisfação durante o seu uso.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará na perda da garantia contratual.
 - Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
 - Jamais aspire substâncias quentes (brasas, por ex.), objetos cortantes (vidros), substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e substâncias inflamáveis (gasolina, solventes, álcool, etc) ou outros líquidos.
 - Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e entradas de ar, quando o aparelho estiver em funcionamento.
 - Não introduzir objetos dentro do aparelho.
 - Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
 - Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o aparelho e nem o mergulhe em água ou outros líquidos.
 - Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a presença de um responsável por sua segurança.
 - Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
 - Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
 - Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
 - Guarde o aspirador em local fresco e longe da umidade.
 - Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
 - Ao utilizar o produto, desenrolar completamente o cabo plugue do interior do aparelho, limitando o limite do cabo, ou seja, entre a marca amarela e a marca vermelha existente no cabo. Não desenrole além da marca vermelha, pois poderá danificar o enrolador automático. A operação incorreta não está coberta pela garantia.
- ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



Acessórios

- 2 Tubos prolongadores
- Bocal Canto e Frestas
- Bocal para Estofados
- Bocal para Pisos

COMO MONTAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

- Encaixe a mangueira no bocal do aparelho. Depois gire até o limite (final da seta indicativa que está no próprio produto).
- O aparelho pode ser utilizado com 1 ou 2 tubos prolongadores. Basta encaixá-los firmemente e conectá-los na mangueira.
- Escolha o acessório adequado dentre os 3 bocais disponíveis e encaixe:
 - Bocal cantos e frestas para aspirar locais de difícil acesso;
 - Bocal para pisos, tapetes e carpetes com pedal para acionamento das cerdas, conforme necessidade de uso. [sem cerdas --> para pisos / com cerdas --> para tapetes e carpetes];
 - Bocal para aspirar estofados em geral, cortinas.
- Verifique se o filtro Hepa e o compartimento para pó estão corretamente encaixados. Este produto funciona sem saco coletor.

COMO UTILIZAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

- Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
- Verifique se o filtro Hepa e o Coletor de pó estão corretamente encaixados.
- Encaixe a Mangueira Flexível e os demais acessórios conforme a necessidade.
- Conecte o plugue na tomada.
- Acione o botão on/off localizado na parte superior do produto.
- Toda sujeira ficará acumulada no compartimento transparente de seu aspirador.
- O seu **Aspirador de Pó** possui o filtro Hepa, que garante uma limpeza eficaz do ambiente filtrando todo o ar aspirado e devolvendo ar puro e livre de bactérias e partículas de sujeira.
- Após o uso desligue o aparelho acionando o botão on/off.
- Remova o plugue da tomada.
- Para guardar o fio, basta pressionar o botão que fica na parte superior do produto (fig.1).

Nota: desligue completamente o aparelho para efetuar trocas de acessórios ou remover o coletor de pó.

LIMPEZA DO COLETOR DE PÓ

- O Coletor de pó transparente permite visualizar a quantidade de pó aspirada e conseqüentemente a necessidade de limpá-lo.
- Para remover o Coletor de pó, basta pressionar o botão frontal do mesmo e suspendê-lo para cima (fig.2).
- Remova a tampa do Coletor e descarte a sujeira.
- Lavar o Coletor de pó com água corrente e sabão neutro e enxugá-lo muito bem antes de montá-lo novamente no produto.
- Caso necessário, lave o filtro Hepa utilizando uma escovinha e sabão neutro em água corrente.
- Antes de utilizá-lo deverá estar totalmente seco.

