


## 2. Descrição do Fogão



### Peças

1. Tampa de vidro
2. Grades da mesa (trepes)
3. Botões de controle dos queimadores da mesa
4. Painel de controle
5. Timer mecânico
6. Interruptor da luz do forno / acendimento automático
7. Lâmpada indicativa de aquecimento do forno superior (elétrico)
8. Luz do grill
9. Botão de controle do forno superior elétrico
10. Botão de controle do forno inferior a gás e grill
11. Puxador da porta
12. Porta do forno
13. Capa dos pés e pés niveladores

