

Manual de Instruções do Fogão Atlas - Encanto

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza e cuidados gerais com o fogão

- Antes de iniciar a limpeza, retire o plugue da tomada elétrica;
- Para a limpeza, use um pano umedecido ou esponja não abrasiva e sabão neutro;
- Para lavar os queimadores deixe-os esfriar e use esponja e sabão neutro, pois outros produtos não darão brilho ao alumínio. Depois enxágue e enxugue-os completamente. Nunca deixe de molho em vinagre ou limão;
- A colocação ou imersão dos queimadores ainda quentes na água fria, poderá provocar o seu empenamento (entortando-os);
- Certifique-se que todos os queimadores estão corretamente instalados. O mal encaixe pode provocar danos aos queimadores ou prejudicar seu desempenho;
- A limpeza da base dos queimadores e dos espalhadores deve ser feita periodicamente com água morna e sabão neutro ou detergente tipo lava-louças neutro. Antes de recolocá-los certifique-se que estão secos, limpos e bem encaixados. Acenda os queimadores e deixe-os ligados por aproximadamente um minuto para garantir a secagem completa;
- Podem ocorrer pontos de oxidação na parte inferior e nos furos dos espalhadores dos queimadores. A peça ainda poderá apresentar alteração na cor, proveniente do uso do produto. Estes pontos de oxidação e a alteração na cor não interferem no desempenho do produto;
- Evite que alimentos sejam derramados sobre os queimadores durante o cozimento. Se isso ocorrer, imediatamente após o uso, deixe-os esfriar e limpe com pano úmidos, pois a utilização prolongada dos queimadores contendo resíduos de alimentos tornará a limpeza mais difícil;
- Não deixe as peças dos queimadores imersas em água com detergente por mais de 10 minutos;
- Conserve as velas de acendimento eletrônico dos queimadores limpas e isentas de resíduos;
- Evite instalar cortinas próximas ao produto, corre-se o risco de acidentes;
- Todo o respingo deve ser removido da tampa de vidro antes da sua abertura ou fechamento;
- Evite colocar objetos sobre a tampa de vidro, pois pode quebrar a mesma;
- Mantenha a tampa de vidro aberta quando os queimadores da mesa estiverem acesos/quentes ou o forno esteja em uso.

Limpeza e cuidados com a mesa

- Para limpar a mesa do fogão, retire as trempes (grades) e mantenha os queimadores no local. Esse procedimento evita a queda de resíduos sobre os bicos injetores de gás. Ao limpar a mesa sem os queimadores, cuidado para não deixar cair fiapos ou detritos nos bicos injetores de gás;
- A limpeza deverá ser feita sempre com a mesa fria;
- Use somente sabão ou detergente neutro, esponja ou pano macio, papel toalha e água;
- Não deixe a água secar ou evaporar diretamente sobre a mesa do fogão, enxugue-a imediatamente com um pano seco e macio, evitando manchas na mesa;
- Não utilize palha de aço ou ponta de objetos (faca/garfo), para remover alguma sujeira ou resíduo impregnado;
- Não deixe restos de produtos de limpeza na mesa;
- Evite derramar líquidos, caso ocorra limpar imediatamente;
- Cuidado com as trempes de ferro fundido ou as de aço esmaltado. Nunca as deixe cair pois poderão ser danificadas seriamente;
- Não utilize a mesa de vidro como uma superfície de corte;
- Cuidado para não deixar cair objetos sobre a mesa de vidro, pois a mesma poderá trincar ou quebrar;
- Não utilize papel alumínio para proteger a mesa, pois, pode causar manchas devido ao papel reter calor.

Limpeza e cuidados com o Pannel Digital

- Para a limpeza do Pannel Digital, utilize um pano umedecido, limpando a superfície plástica e os botões do mesmo;
- Evite derramar líquidos sobre o Pannel Digital. Caso ocorra, limpe imediatamente, evitando assim manchas ou resíduos que fiquem impregnados.

Limpeza e cuidados com o forno

- Aguarde o resfriamento do produto antes de limpar as grades, as laterais e as partes superior e inferior do forno. Utilize um pano ou esponja macia com sabão ou detergente neutros, depois enxágue bem e enxugue com um pano seco;
- Limpe periodicamente o forno, dessa forma, evita-se o acúmulo de líquidos gordurosos ou criação de crostas de resíduos.



ATENÇÃO: Não use materiais de limpeza abrasivos, raspadores metálicos e máquinas de limpeza a vapor para limpar o vidro da porta do forno, o vidro da mesa e demais partes, já que eles podem resultar em quebra dos vidros e danos ao produto em geral.

Manual de Instruções do Fogão Atlas - Encanto

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NOS FOGÕES

Antes de chamar o Serviço de Atendimento ao Consumidor faça as seguintes verificações seguindo a tabela abaixo:

| CAUSA | PROBLEMA | O QUEIMADOR NÃO ACENDE | ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NÃO FUNCIONA | CHAMA AMARELA MANCHANDO AS PANEAS | CHAMA BAIXA OU SE APAGANDO | TIMER DIGITAL NÃO LIGA |
|-------|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | O GÁS ESTÁ NO FIM | X | | X | X | |
| | OS QUEIMADORES ESTÃO SUJOS OU MOLHADOS | X | X | X | | |
| | O REGISTRO DO GÁS ESTÁ FECHADO | X | | | | |
| | O REGULADOR DO GÁS ESTÁ COM DATA DE VALIDADE VENCIDA | X | | X | X | |
| | OS QUEIMADORES E/OU ESPALHADORES ESTÃO MAL ENCAIXADOS | X | X | X | | |
| | OS BICOS INJETORES ESTÃO SUJOS OU OBSTRUÍDOS | X | | X | X | |
| | O FOGÃO NÃO ESTÁ LIGADO À TOMADA OU A TOMADA NÃO ESTÁ ENERGIZADA | | X | | | X |
| | AS VELAS (ELETRODOS) ESTÃO MOLHADAS OU SUJAS | | X | | | |
| | HÁ CORRENTE DE AR NA DIREÇÃO DO FOGÃO | X | | | X | |



Serviço de Apoio ao Consumidor e Atendimento Online
www.atlas.ind.br

Se preferir, escreva para o endereço abaixo:
Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda - BR 158/PR KM 508
Bairro Petrycoski - Pato Branco, Paraná - Brasil - CEP 85.504-670