


## Manual de Instruções do Fogão Atlas - Encanto

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoa (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Mantenha as crianças longe do fogão quando ele estiver em funcionamento ou vigie-as para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. A temperatura perto dos queimadores da mesa, porta do forno, puxadores e parede externa é alta e pode causar queimaduras;
- Coloque os utensílios sobre a grade da mesa (trempe) do fogão com os cabos virados para dentro, pois isto ajuda a evitar quaisquer incidentes;
- Esquente os alimentos com as embalagens abertas, pois se totalmente fechadas, o calor aumenta a pressão interna podendo causar acidentes;
- Ao utilizar óleo ou gordura em frituras o cuidado deve ser maior, pois são inflamáveis;
- Evite acumular líquidos gordurosos na mesa ou em outras partes do fogão;
- Quando for manusear ou retirar os recipientes com alimentos do forno, utilize luvas térmicas de proteção para evitar queimaduras (Fig. 25).




**ATENÇÃO:** Partes acessíveis podem se tornar quentes quando em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.

- O diâmetro mínimo das panelas a serem usadas sobre os queimadores da mesa é de 14 centímetros para que nenhum deslocamento faça com que estas virem;
- Não é permitido o uso de panelas com bases côncavas ou convexas neste produto ou anel de suporte.



- Para um menor consumo de gás, aconselha-se o uso de recipiente com diâmetro compatível com os queimadores.



- Caso a gordura ou óleo se incendeie, desligue todos os botões e abafe as chamas com uma tampa de panela ou pano úmido. Nunca jogue água, pois em contato com a gordura quente ela se espalha podendo causar queimaduras;
- Ao acender seu forno mantenha a porta do mesmo aberta até que a chama se estabilize;
- Nos fogões com lâmpadas e acendedores automáticos, retire o plug da tomada antes de realizar serviços de manutenção e limpeza;
- Para sua segurança, mantenha o registro do regulador de pressão do gás fechado quando não estiver usando o fogão. Verifique a validade do seu regulador, todos têm vida útil de cinco anos;
- Antes de substituir o botijão de gás, verifique se os registros estão fechados;
- Somente acenda os queimadores após ter certeza de que não há vazamento na instalação;
- Use sempre regulador de pressão de gás, para qualquer tipo de botijão, pois a ausência do mesmo irá causar excesso de pressão e vazamento de gás, o que pode causar incêndios.

**ATENÇÃO:** Se a superfície da mesa estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

## Manual de Instruções do Fogão Atlas - Encanto

- Instale somente um produto para cada botijão de gás;
- Para sua segurança os produtos químicos inflamáveis (ex: álcool, gasolina, querosene, etc) devem ser guardados longe de seu fogão;
- Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás, pode causar incêndios. Use espuma feita com sabão. Caso haja vazamento bolhas se formarão e você verá onde está vazando.

### Para sua segurança, se sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

- Feche o registro do regulador de pressão de gás do botijão;
- Não acenda qualquer tipo de chama;
- Não mexa em interruptores elétricos;
- Abra as janelas e as portas, permitindo maior ventilação do ambiente.

