

4. Como Usar

Como Ligar e Desligar seu Freezer

Para ligar o seu Freezer FE22 ou FE26, conecte o plugue na tomada e pressione o botão Liga/Desliga. A luz verde do painel acenderá indicando que o Freezer está ligado e energizado. Para desligar pressione novamente o botão Liga/Desliga. Somente retire o plugue da tomada quando for realmente necessário.

Para ligar ou desligar o seu Freezer FE18 basta conectar ou desconectar o plugue da tomada.

Sempre que desligar o Freezer, aguarde 10 minutos antes de religá-lo.



Carregar / Abastecer

No primeiro abastecimento ou após cada limpeza, ligue o Freezer e deixe-o funcionando por seis horas, sem abrir a porta, antes de armazenar qualquer alimento em seu interior.

Se o produto a ser armazenado é fresco, é importante respeitar a quantidade máxima diária de congelamento (ver “Capacidade de Congelamento”). Não coloque produtos molhados no primeiro compartimento (tampa basculante) pois a água congelará dificultando a retirada dos mesmos.

Armazene sempre os alimentos dentro dos cestos.


Prazos Máximos de Conservação*

04 Meses - Months	
12 Meses - Months	

(*) Para compartimentos  e .

Utilização dos Compartimentos

FE18




*** ** *** Compartimento de congelamento rápido.

Utilize este compartimento para congelar alimentos frescos.

*** ** *** Os demais compartimentos devem ser utilizados para conservar alimentos congelados em temperaturas inferiores a -18°C .

Veja a tabela a seguir para os prazos máximos de conservação de cada tipo de alimento.

FE22 / FE26



*** ** *** Para conservação de alimentos entre -12°C e -18°C . Siga as instruções do fabricante na embalagem do produto para os prazos de congelamento.

*** ** *** Compartimento de congelamento rápido.


Utilize este compartimento para congelar alimentos frescos.

*** ** *** Os demais compartimentos devem ser utilizados para conservar alimentos congelados em temperaturas inferiores a -18°C .


Veja a tabela a seguir para os prazos máximos de conservação de cada tipo de alimento.

Limites Máximos de Carga


FE18



FE22



FE26



Capacidade de Congelamento

Para manter o valor nutritivo dos alimentos, é importante seguir os valores indicados na tabela abaixo. Esta tabela refere-se à capacidade de congelamento de alimentos a cada 24 horas.

Modelo	FE18	FE22	FE26
Capacidade (kg / 24h)	12	9	10

Regular a Temperatura


Este Freezer possui um termostato para controle de temperatura, situado na parte traseira próximo ao compressor. Dependendo das condições de uso, pode-se efetuar a regulação de temperatura girando o botão para a posição desejada.

FRIO MÁXIMO

Utilizado para ambientes quentes ou se houver várias aberturas da porta do Freezer durante o dia.

FRIO MÍNIMO

Coloca-se nesta posição se o Freezer estiver pouco carregado e temperatura ambiente baixa.



Na posição Frio Máximo o Freezer poderá funcionar ininterruptamente, o que acarretará em um maior consumo de energia.

O seu Freezer trabalha com temperaturas pré-determinadas. Assim, é normal que o liga/desliga automático do Freezer aconteça em determinados intervalos de tempo.