



CONHEÇA SEU ASPIRADOR

- 1 Alavanca para liberação da tampa
- 2 Botão liga/desliga
- 3 Regulagem de potência
- 4 Botão do enrolador do cabo elétrico
- 5 Filtro HEPA lavável
- 6 Suporte de saco para pó
- 7 Saco para pó
- 8 Mangueira
- 9 Regulagem de sucção
- 10 Bocal 3 em 1
- 11 Espanador eletrostático*
- 12 Tubo telescópico
- 13 Bocal para pisos
- 14 Filtro do motor



CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR

- Antes de utilizar o seu aspirador verifique se a tensão da corrente elétrica doméstica corresponde à tensão inscrita na etiqueta do produto.
- Não ligue o produto se o mesmo parecer avariado ou se o cabo elétrico estiver danificado. Não tente consertá-lo sozinho. Para consertos ou aquisição de acessórios entre em contato com os Serviços de Assistência Técnica da Electrolux.
- Retire sempre o produto da tomada quando o produto não estiver em uso e antes de efetuar qualquer limpeza ou operação de manutenção.
- Nunca deixe o produto ligado sem a vigilância de um adulto. Mantenha-o fora do alcance de crianças.

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

Bocal para pisos: Ideal para a limpeza de sólidos em pisos no geral, como, laminados, carpetes, lajotas e até mesmo tapetes. Suas rodas facilitam no manuseio do produto.

Bocal 3 em 1: O bocal 3 em 1 pode ser usado em três modos diferentes; bocal para cantos, bocal para estofados e escova de cerdas macias. Para usá-lo nestes modos, basta conectá-lo através da escova para usar como bocal canto ou bocal estofados ao abrir o pescoço e ao conectá-lo pelo pescoço pode ser usado com a escova.

Tubo telescópico: Permite a regulagem de altura de acordo com a necessidade da pessoa, oferecendo melhor ergonomia e menor esforço durante a limpeza.

Regulagem de potência: O regulador de potência permite regular a potência de acordo com a necessidade de limpeza sem desperdiçar energia. Ao acioná-lo a sucção do aspirador diminuirá permitindo a limpeza de superfícies mais delicadas sem danificá-las e ao mesmo tempo economizando energia.

Espanador eletrostático (somente incluso no modelo PFC02): Espanador para remoção de pó e sujeira de móveis e superfícies altas. Com seu material eletrostático que pode ser curvado, ele atrai a sujeira o que facilita na limpeza e também pode ser usado para limpar cantos de superfícies altas como quadros, cortinas e portas.