

Refrigerador

- 1 - Iluminação em LED Refrigerador
- 2 - Cooling Control
- 3 - Cesto Porta Ovos
- 4 - Prateleira de Vidro Extra
- 5 - Prateleira de Vidro sem Suporte
- 6 - Prateleiras de Vidro com Suporte
- 7 - Gaveta de Latas e Long Necks
- 8 - Suporte Garrafas Adega
- 9 - Controle de Umidade
- 10 - Gavetas de Frutas
- 11 - Gaveta de Legumes
- 12 - Prateleiras Espaço Adapt
- 13 - Prateleira Refrigerador
- 14 - Separador Acesso Rápido
- 15 - Pote
- 16 - Prateleiras Temperos
- 17 - Compartimentos Temperos
- 18 - Prateleira Garrafas
- 19 - Separador de Garrafas

Freezer


- 20 - Abastecedor (Sistema Inteligente de fazer gelo)
- 21 - Forma de Gelo com Extrator
- 22 - Gaveta de Gelo
- 23 - Compartimento Turbo Freezer
- 24 - Cesto Superior Freezer
- 25 - Cesto Inferior Freezer
- 26 - Separador / Organizador de Prateleira
- 27 - Prateleiras Freezer
- 28 - Rodapé
- 29 - Pés Estabilizadores

Componentes do Produto


Compartimento Turbo Freezer

Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas e alimentos quando alguma função de resfriamento rápido do **Turbo Freezer** estiver sendo usada.

- Para remoção da tampa, pressione as laterais.



- Para remoção da prateleira, retire o conjunto **Turbo Ice** e a tampa do **turbo freezer** primeiramente. Pressione a trava para baixo a fim de liberar o compartimento e puxe-o para fora.




Sistema Twist Ice Advanced

Esse sistema, combinado com a função **turbo ice**, de fazer gelo, avisa quando o gelo está pronto para ser extraído e também permite fazer cubos de tamanhos diferentes.


- O sistema **twist ice advanced** é composto por um abastecedor, fôrma

com extrator e uma gaveta para gelo. Com este sistema ficará mais fácil carregar as fôrmas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.




Como abastecer

- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.
- Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. Não ultrapasse o limite máximo.



Como extrair

- Verifique se não há água nas fôrmas.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.



Importante

- O abastecedor é removido automaticamente ao girar o **Twist Ice**, para lembrar que ele deve ser reabastecido.
- A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as fôrmas.


Limpendo o abastecedor

- Retire o abastecedor do suporte.
- Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
- Agite o abastecedor até remover a sujeira.
- Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.
- Coloque o abastecedor novamente no suporte.



Sistema Cooling Control e Frost Free

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos das saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.




Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto.

Prateleiras de Vidro

Seu refrigerador possui 2 prateleiras grandes e uma reduzida, para o armazenamento de itens mais altos ou menores.




- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.
- Para remover a prateleira, puxe-a para fora utilizando as duas mãos.

Cestos Freezer


O compartimento freezer de seu refrigerador possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

Para retirar e recolocar os cestos

- 1 Puxe o cesto para fora até travar.
- 2 Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.
- 3 Para colocá-lo no lugar, inverta os passos anteriores.




Caso necessite de mais espaço de armazenamento no freezer, retire os cestos.




Gaveta Latas e Long Necks

Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas. Ele pode ser encaixado tanto no freezer como no refrigerador para gelar a cerveja ou o refrigerante de um jeito inteligente, com um espaço perfeito para 3 garrafas long neck ou 6 latas.




Gaveta Congelar/Descongelar (Somente no modelo BRE59)

Compartimento especial para congelar/descongelar alimentos. Ele pode ser encaixado tanto no freezer, para congelar alimentos, como no refrigerador, para descongelar alimentos.



Suporte de Garrafas Adega (Somente nos modelos BRE58/BRE59)

Compartimento retrátil para armazenar vinhos na posição ideal de conservação, aproveitando ao máximo o espaço do seu refrigerador. Para remover, pressione as travas laterais afim de liberar o compartimento e puxe-o para fora.




Cesto Porta Ovos

Seu refrigerador possui um cesto porta ovos que tem capacidade para armazenar 12 ovos, e permite ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro do refrigerador como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos.



Prateleiras Espaço Adapt


Prateleiras que se adaptam a itens de diversos tamanhos. Para ajustar a prateleira, pressione-a com o polegar e movimente-a no sentido desejado, para cima ou para baixo utilizando as duas mãos. Para remover, retire a prateleira do trilho central por cima.



Compartimento Freeze Control Advanced (Somente no modelo BRE59)

Compartimento especial com iluminação em LED e controle de temperatura independente que permite programar diferentes funções de acordo com a sua necessidade.

É possível travar a porta do Freeze Control Advanced aberta para facilitar o acesso e armazenamento das bebidas e alimentos.



Importante

Após o término do armazenamento, é importante fechar a porta do Freeze Control Advanced para garantir o correto funcionamento do compartimento e do refrigerador. Se a porta ficar aberta, poderá haver congelamento dos alimentos no refrigerador.

Controle de Temperatura

A temperatura do compartimento Freeze Control Advanced é ajustada pressionando o botão de controle até o nível desejado. O compartimento possui diferentes níveis de temperatura para atender às necessidades diárias conforme orientação a seguir:

Botão de Controle

A função **Frios e Laticínios** é indicada para conservação de alimentos mais perecíveis.

A função **Carne Pronta para Corte** conserva as carnes por até 10 dias sem congelar (respeitada a data de validade impressa na embalagem).

A função **Bebida Extragelada** resfria o compartimento em até -4°C deixando a cerveja no ponto ideal.

Importante

Bebidas não alcoólicas devem ser armazenadas na função **Frios e Laticínios**. A função **Bebida Extragelada** pode congelar/estourar bebidas não alcoólicas.

