



## Manual de Instruções do Micro-ondas Electrolux 34 litros - Função Tira Odor e Manter Aquecido – MEO44

### I- Apresentação

Neste item você encontra os telefones de conta para eventual necessidade de contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Electrolux.

Fonte: Electrolux – Micro-ondas

# 1. Apresentação



Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu micro-ondas.

Leia todas as instruções antes de utilizar o forno de micro-ondas e guarde este manual para futuras referências.

Para encontrar o serviço autorizado mais próximo ou para maiores informações sobre garantia ou instalação, consulte o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 728 8778** (demais regiões) ou consulte o apoio ao consumidor no site [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br).

## **Dicas ambientais**

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

