


1 Apresentação do Produto CME20

1.1 CONHECENDO O PRODUTO



1.2 DIMENSÕES DO PRODUTO



1.3 CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE

TECLA TOSTEX

Para preparo de sanduíches usando a exclusiva sanduicheira Consul que acompanha o seu produto, sem precisar programar manualmente o tempo e potência.

CONGELADOS

Estas teclas permitem o preparo de alimentos congelados, como macarrão, escondidinho, strogonoff e lasanha, sem que seja necessário programar tempo e potência manualmente.

DESCONGELAR


Para descongelar carne bovina e frango.

TECLA DE AJUSTE RÁPIDO

Para programar manualmente o tempo e potência de seu micro-ondas, ou para acrescentar ou diminuir o tempo programado conforme as teclas (+)/(-), +1 min. e +5min

POTÊNCIA

Para programar o nível de potência de cozimento desejado.



GULOSEIMAS

Permite o preparo de pipoca e brigadeiro, sem que seja necessário programar o nível de potência e o tempo de cozimento.

RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio do forno e verificar a hora durante o processo de funcionamento do forno.

INICIAR +30 seg.

Para iniciar o funcionamento do forno depois que a programação for inserida, para voltar a programação que foi interrompida ou para adicionar mais 30 segundos ao tempo restante de cozimento.

CANCELAR/PAUSAR

Para interromper ou cancelar a programação feita e o funcionamento do forno.

1.4 CONHECENDO O ACESSÓRIO

O micro-ondas Consul Mais vem com a exclusiva sanduicheira de micro-ondas, que te ajuda a preparar sanduíches saborosos e crocantes, em poucos minutos.

Descrição: Para utilizá-la, basta colocar o lanche sobre os pratos da sanduicheira, fechá-la, colocá-la dentro do micro-ondas e apertar a tecla TOSTEX. Pode-se acrescentar ou diminuir tempo no preparo utilizando-se as teclas (+), (-), +1 min, para deixar de acordo com a sua preferência.



Importante: Não é necessário preaquecer a sanduicheira antes do preparo de seu lanche.

Limpeza: Sua sanduicheira é totalmente lavável, assim fica mais fácil remover os resíduos e manter seu equipamento sempre limpo. Veja como limpá-la no item 6.2 deste manual.

2 Segurança


INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".

Estas palavras significam:

PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.