

Descongelar & Cozinhar

DESCONGELAR & COZINHAR

O menu do seu forno foi pré-programado para reaquecer alimentos automaticamente. Informe ao forno o que deseja e a quantidade de itens. Em seguida, deixe que o forno de micro-ondas cozinhe sua seleção.

Exemplo: para cozinhar 0,3 Kg de nuggets

		1. Abra a porta. Pressione " CANCELAR ".
		2. Pressione " DESCONGELAR & COZINHAR " até o visor exibir "3".
		3. Pressione "+" até o visor exibir "0.3 kg".
		4. Feche a porta. Pressione INICIAR .

INSTRUÇÕES DO MENU "DESCONGELAR E COZINHAR"

Código	Menu	Limite de peso	Temperatura inicial	Instruções	Utensílio
1	Baguete/ Croissant	De 0.1 a 0.3 Kg	Congelado	1. Retire a baguete/croissant congelado da embalagem. 2. Coloque o alimento em um refratário. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR".	Refratário resistente ao calor
2	Palitos de queijo	De 0.2 a 0.4 Kg	Congelado	1. Retire os palitos de queijo da embalagem. 2. Coloque o alimento na prateleira. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR". 3. Quando o bipe for emitido, vire o alimento imediatamente. Em seguida, pressione "INICIAR" para continuar o cozimento.	Prateleira
3	Nuggets	De 0.2 a 0.3 Kg	Congelado	1. Retire os nuggets da embalagem. 2. Coloque o alimento na prateleira. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR". 3. Quando o bipe for emitido, vire o alimento imediatamente. Em seguida, pressione "INICIAR" para continuar o cozimento.	Prateleira
4	Lasanha congelada	0.3 kg	Congelado	1. Retire a lasanha da embalagem e retire a tampa. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR".	-
5	Pizza congelada (grossa)	0.5 kg	Congelado	1. Retire a pizza de massa grossa da embalagem. 2. Coloque o alimento na prateleira. Escolha o menu, pressione "INICIAR".	Prateleira
6	Pizza congelada (fina)	De 0.2 a 0.4 Kg	Congelado	1. Retire a pizza de massa fina da embalagem. 2. Coloque o alimento na prateleira. Escolha o menu, pressione "INICIAR".	Prateleira
7	Filé de . salmão	De 0.2 a 0.6 Kg (De 180 a 220 g, 2.5 cm de espessura / cada)	Congelado	1. Pincele o salmão congelado com manteiga derretida ou azeite e tempere a gosto. 2. Coloque o alimento na prateleira sobre um refratário. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR". 3. Quando o bipe for emitido, vire o alimento imediatamente. Em seguida, pressione "INICIAR" para continuar o cozimento.	Prateleira sobre refratário
8	Camarão	De 0.2 a 0.4 Kg	Congelado	1. Pincele o camarão congelado com manteiga derretida ou azeite e tempere a gosto. 2. Coloque o alimento na prateleira sobre um refratário. Escolha o menu e o peso, pressione "INICIAR". 3. Quando o bipe for emitido, vire o alimento imediatamente. Em seguida, pressione "INICIAR" para continuar o cozimento.	Prateleira sobre refratário